

## Minivibrátor French Kiss (13 cm)

### Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

### Nabíjanie

- Vibrátor pripojíte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

### Ovládanie

- Vibrátor zapnete aj vypnete pomocou tlačidla On/Off.
- Krátkym stlačením druhého tlačidla meníte vibračné programy.
- Krátkym stlačením tretieho tlačidla regulujete pohyb úst a jazyka.

### Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 10 režimov pohybu jazyka a úst

### Vodeodolnosť

- Vodeodolný

### Materiál

- Silikón

### Farba

- Červená

### Rozmery

- 13 x 6 cm
- Hmotnosť: 196 g



#### Predajca:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005