

Dilatátor z nehrdzavejúcej ocele Steel Master

Údržba

Každý dilatátor po použití opláchnite teplou mydlovou vodou alebo použite špeciálny dezinfekčný prostriedok na erotické pomôcky. Po umytí nechajte dilatátor vyschnúť na vzduchu alebo ho utrite čistým uterákom. Na zachovanie kvality a lesku kovu sa odporúča občas použiť leštidlo na nehrdzavejúcu oceľ. Skladujte v suchom prostredí, kde nedochádza ku kontaktu s inými kovmi alebo abrazívnymi materiálmi.



Vodeodolnosť

- Plne vodotesné vlastnosti na jednoduché čistenie

Materiál

- Nerezová oceľ pre bezpečnosť a jednoduchú údržbu.

Rozmery

- Priemer: 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Dĺžka vložky: 130 mm pre všetky priemery

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005