

## Vibrátor pre elektrosex Explosion of Pleasure (19,5 cm) + darček Plyšové putá

### Údržba

Údržbu vodovzdorného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každých hrátkach ho namydite, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. Elektrostimuláciu vo vode nikdy nezapínajte, ublížili by ste si.

**Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste objavili až pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrečka, aby sa nedotýkal ostatných modelov z vašej zbierky. Rôznorodé materiály na seba chemicky aj mechanicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

### Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale odporúčame nabiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor nabijete pomocou priloženého USB kábla. Koniec s okrúhlym konektorom zastrčte až na doraz do zaslepenej zdiery na rukoväti. Opačnú stranu kábla s plochým vstupom potom zasunú do nabíjacieho adaptéra pre mobilný telefón alebo do powerbanky. V priebehu dobíjania trvajúceho 60 minút dióda nad ovládacím panelom svieti a po nabití pomôcky zhasne. Potom si ženy s vibrátorom vychutnajú cca 90 minút rozkoše.

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa hravo naučíte. Vibrátor zapnete dlhším podržaním prostredného tlačidla s ikonickým znakom power. Po zapnutí hračky začne preblikávať červená ikona nad tlačidlom pre elektrostimuláciu a hračka zostane v tzv. pohotovostnom režime. Krátkymi stlačeniami so znakom vlnovky zapnete a prepínate vibračné režimy – červená kontrolka konštantne svieti. Krátkym stlačením tlačidla s ikonou blesku potom aktivujete a prepínate elektrostimulačné programy. Pri spustení elektrických pulzov sa ikona nad tlačidlom pre elektrostimuláciu rozsvieti ružovou farbou. Na vibrátore môžete spustiť každú funkciu zvlášť alebo mať zapnuté súčasne vibrácie aj elektroimpulzy. V prípade, že obe funkcie vypnete dlhším podržaním príslušných tlačidiel, červená dióda začne opäť preblikávať a hračka zostane v pohotovostnom režime. Dlhším podržaním prostredného tlačidla potom vibrátor vypnete.

### Vibračné programy

Cestu k orgazmu dádam urýchli 7 vibračných programov.

1. Klasická vibrácia – nízka intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita
4. Klasickú vibráciu nízkej intenzity strieda krátka pauza
5. Rýchla pulzná vibrácia

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005



6. Bodová vibrácia zo stredne silnej intenzity vibrácií
7. Tri bodové pulzy strieda jeden dlhší pulz

## Vodeodolnosť

Vibrátor má vodovzdornú úpravu, preto znesie krátku očistnú sprchu, vďaka ktorej ho ľahko udržíte v hygienickej čistote. Dávajte si ale pozor, aby ste pri umývaní pomôcky omylom nezapli elektroimpulzy. Dostali by ste nepríjemný kopanec. Hračku tiež zbytočne dlho nenamáčajte. Do nabíjacej zdiery môže zatiecť voda a poškodiť vnútorný mechanizmus.

## Dizajn a tvar

Vibrátor s výrazne zahnutou širokou špičkou vyzerá elegantne a moderne. Svojím tvarom evokuje hokejku, takže je ideálny na masáž bodu G. Širšia rukoväť sa dobre drží v ruke a zaobchádzanie uľahčí aj jednoduchý ovládací panel. Strieborné kovové pliešky pre elektrostimuláciu dodávajú pomôčke šmrnc a ladia s ostatnými striebornými prvkami, ktoré zdobia úchopovú časť a ovládacie tlačidlá.

## Materiál

Silikónový materiál oceníte pre jeho úžasnú hebkosť a neporézny povrch, vďaka ktorému po nalubrikovaní skvele kĺže. Kovové pliešky na prenos elektroimpulzov príjemne chladia a sú na dotyk hladké.

## Farba

Výrazný fialový odtieň vibrátora pôsobí hravo a žensky. Strieborné komponenty sa trblietajú ako hladina jazera, takže prepadnete túžbe po milostnom experimentovaní.

## Rozmery

Menší priemer vibrátora uvítajú začiatočníčky a ženy, ktoré nevyhľadávajú veľké pomôcky.

- Celková dĺžka: 19,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 18 cm
- Minimálny priemer: 2,2 cm
- Maximálny priemer: 3,2 cm
- Hmotnosť: 134 g

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005