

Silikonový vibrátor The Cucumber (25,5 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku oddelene od ostatných erotických pomôcok.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel pomôcku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.



Ovládanie

- Vibrátor zapnete aj vypnete dlhším stlačením ovládacieho tlačidla s nápisom ON/OFF.
- Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte vibračné programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón

Farba

- Zelená

Rozmery

- Celková dĺžka: 25,5 cm
- Priemer: 2,5–3,5 cm
- Hmotnosť: 195 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005