

Vibrátor Eggplant (20 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie dlho podržte ovládacie tlačidlo na stopke baklažánu.
- Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla meníte programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón

Farba

- Fialová

Rozmery

- Dĺžka: 20 cm
- Priemer: 3-4 cm
- Hmotnosť: 165 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005