

## Vibračný masturbátor LOVENSE - MAX 2

### Údržba

Používajte len mazivá na vodnej báze, aby ste materiál udržali vo výbornom stave. Po použití masturbátor vyčistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom alebo špeciálnym čistiacim prostriedkom na erotické hračky. Pred uskladnením sa uistite, že je výrobok dokonale suchý. Po skončení nabíjania vždy odpojte nabíjačku zo zásuvky a nevystavujte masturbátor priamemu slnečnému žiareniu.



### Nabíjanie

- Nabíjateľná batéria li-on

### Ovládanie

- Mobilné aplikácie

### Vibračné programy

- Áno, vibračná funkcia

### Vodeodolnosť

- Áno, vodotesné

### Materiál

- Materiál TPE a plast ABS

### Rozmery

- Celková dĺžka: 25,1 cm
- Použiteľná dĺžka: 17 cm
- Priemer tela: 7,8 cm
- Vnútorý priemer: rozširiteľný od 0,9 cm

#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005