

Svakom Amy 2 vibrátor (17,5 cm)

Údržba

Pred a po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v pôvodnom obale alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete vibrátor zapnúť alebo vypnúť, dlho stlačte ovládacie tlačidlo s písmenom S.
- Krátkym stlačením tlačidla S spustíte vibračný program, ktorý vibruje postupne pri všetkých intenzitách.
- Rýchlym dvojitým kliknutím na jednu zo šípok prepnete vibračný program dopredu alebo dozadu.
- Krátkym stlačením jednej alebo druhej šípky zmeníte intenzitu vibrácií na vyššiu alebo nižšiu.



Vibračné programy

- 5 vibračných programov v 5 intenzitách

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Farba

- Svetlo fialová alebo tmavo fialová

Rozmery

- Celková dĺžka: 17,5 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Minimálny priemer: 3 cm
- Maximálny priemer: 4 cm