

Análny vibrátor Delight Cord (26 cm)

Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Pred a po každom hraní ho poriadne namydíte, opláchnite pod tečúcou vodou a potom ho nechajte vyschnúť na čerstvom vzduchu. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor skladujte v originálnom obale alebo v látkovom vrecku, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok v šuplíku. Rôzne materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám od výrobcu príde čiastočne nabitá, ale odporúčame ju pred prvým použitím úplne nabiť. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa nabíja pomocou priloženého magnetického USB kábla, ktorý pripojíte k dvom strieborným bodom na zadnej strane rukoväti. Koniec s plochým konektorom potom zapojíte do adaptéra na mobilný telefón alebo powerbanku.

Počas 45-minútového nabíjania ovládacie tlačidlo pomaly preblikáva a po nabití zostane svietiť. S plne nabitým vibrátorom si vychutnáte 60 minút rozkoše.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Vibrátor zapnete dlhým podržaním ovládacieho tlačidla na rukoväti. Krátko zavibruje, tlačidlo so symbolom vlny zabliká a rozsvieti sa hlavné ovládacie tlačidlo. Takto vás hračka upozorní, že je v pohotovostnom režime. Krátkym stlačením tlačidla so symbolom vlny spustíte a prepnete vibračné programy. Ak chcete vibrátor vypnúť, znova stlačte hlavné ovládacie tlačidlo na tri sekundy.

Vibračné programy

Vďaka 10 vibračným programom sa pri skúmaní svojho zadočku nebudete nudiť.

1. Klasické vibrácie - všetky motorčeky vibrujú súčasne so strednou intenzitou
2. Dlhé pulzné vibrácie sa plynule striedajú v jednotlivých vibračných motoroch
3. Rýchle pulzy sa plynule striedajú v jednotlivých vibračných motorčekoch
4. Slabší dlhší pulz v strednom motorčeku sa strieda so silnejšou vibráciou v prvom motorčeku (v špičke) a potom všetky tri motorčeky vibrujú súčasne
5. Rýchle striedanie bodových pulzov vo všetkých vibračných motorčekoch
6. Sinusoida - tri krátke pulzy sa plynule striedajú vo všetkých vibračných motorčekoch
7. Sinusoida - štyri krátke pulzy v jednom motorčeku sa striedajú so štyrmi silnejšími pulzmi, ktoré rozvibrujú ďalší vibračný motorček
8. Dlhé pulzy vibrujú vo všetkých troch vibračných motorčekoch naraz
9. Rýchle pulzy vibrujú vo všetkých vibračných motorčekoch naraz
10. Klasické vibrácie - všetky motorčeky vibrujú súčasne s najnižšou intenzitou



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodotesnú úpravu, takže ho môžete pozvať aj do vane a užiť si s partnerom slastné vodné hrátky.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí luxusným a robustným dojmom a vďaka oddeľovacej ploške medzi rukoväťou a pružným telom pripomína kord. Pomôcka má zúženú špičku, takže sa ľahko zavádza do zadočku, ktorý premasíruje pomyselná šnúra kombinovaná z troch širokých oválov s masážnymi výstupkami a dvoch menších hladkých guľičiek. Zaoblená rukoväť skvele padne do mužskej aj ženskej dlane a pohodlne dosiahnete aj na ovládací panel. Vďaka nižšej hmotnosti pomôcka v ruke nezačne oťažievať.

Materiál

Hračka sa vyrába z prémiového pružného silikónu, ktorý si vás získa svojou zamatovou hebkosťou. Silikónový materiál nespôsobuje alergické reakcie, preto sa s ním môžete stretnúť aj v zdravotníctve. Rukoväť z pevného ABS plastu uľahčuje manipuláciu s pomôckou.

Farba

Magická čierna farba vás vyzve, aby ste preskúmali každý milimeter svojho análika.

Rozmery

Vibrátor rozmazná zadoček skúsených hráčov aj začiatočníkov, ktorí chcú posunúť svoje limity v hlbokom zaplnení.

- Celková dĺžka: 26 cm
- Použiteľná dĺžka: 17,5 cm
- Minimálny priemer: 1,4 cm
- Maximálny priemer: 3 cm
- Dĺžka rukoväte: 7,4 cm
- Šírka rukoväte: 3,5 cm
- Šírka nožičky: 5,7 cm
- Hmotnosť: 133 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005