

Minivibrátor Marble Vibe (10 cm)

Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v škatuli alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete vibrátor zapnúť, podržte tlačidlo PLUS približne 3 sekundy.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla PLUS sa menia vibračné programy.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla MINUS sa vrátite k predchádzajúcemu programu. Dlhým podržaním tlačidla hračku vypnete.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Plast ABS a silikón

Farba

- Modro-fialová

Rozmery

- 10 x 2,3 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005