

Obojstranný vibrátor Double End (21 cm)

Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte ho v škatuli alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Intuitívne ovládanie pomocou dvoch tlačidiel

Vibračné programy

- 10 vibračných programov



Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Plast ABS a silikón

Farba

- Violet

Rozmery

- 21 x 3,2 cm