

Silikónový vibrátor Triplestim (24,7 cm) + darček MiniWand

Údržba

Pred a po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhým stlačením spodného tlačidla zapnete alebo vypnete vibrácie análnych guľčiek.
- Krátkym stlačením spodného tlačidla prepnete vibračný program.
- Dlhým stlačením stredného tlačidla zapnete alebo vypnete vibrácie v klitoriálnom výbežku.
- Krátkym stlačením stredného tlačidla prepnete vibračný program.
- Dlhým stlačením horného tlačidla zapnete alebo vypnete vibrácie vo vaginálnej oblasti.
- Krátkym stlačením horného tlačidla prepnete vibračný program.



Vibračné programy

- 8 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Farba

- Violet

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Dĺžka análnych guľčiek: 10 cm
- Dĺžka klitorisu: 8 cm
- Dĺžka vibrátora: 24,7 cm