

# Vibračné Venušine guľičky Juicy Plum s diaľkovým ovládaním

## Údržba

Údržbu vodeodolných Venušiných guľičiek zvládnete ľavú zadnú. Po každom použití ich namydlete, opláchnite pod tečúcou vodou a potom ich utrite jemným uterákom. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých mikroskopických baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchú pomôcku nakoniec uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných hračiek vo vašom šuplíku slasti. Rôznorodé materiály na seba totiž chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

## Nabíjanie

Venušine guľičky posielajú výrobca cca z 1/4 nabitej. Pred prvým použitím by ste ich mali dobiť do plna. Predĺžite tak životnosť aj výdrž akumulátora. Na nabíjanie slúži magnetický USB kábel, ktorý nájdete v balení. Jeho magnetickú koncovku priložte k dvom strieborným bodom umiestneným na konci chvostíka Venušiných guľičiek a druhý koniec kábla pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie trvá cca 2 hodiny a spoznáte ho podľa blikajúcej kontrolky pod ovládacím tlačidlom. Vo chvíli, keď je pomôcka nabitá, zostane kontrolka svietiť. Po nabití zvládne hračka fungovať až 1,5 hod. bez prestávky.

Diaľkový ovládač dobíja jedna gombíková batéria typu CR 2032. Pred prvým použitím pomôcky musíte ovládač otvoriť, aby ste z batérie odstránili krycí papierik, ktorý zabraňuje jej vybíjaniu. To urobíte tak, že na zadnú stranu krytu priložíte palec a jemne ho odsuniete smerom von. Správny smer vám naznačí aj červená šípka na bielom papieriku, ktorý trčí spod uzáveru.

## Ovládanie

Jednoduché ovládanie si zamilujete. Guľôčky zapnete alebo vypnete dlhším cca 2 sekundovým stlačením jediného ovládacieho tlačidla, ktoré nájdete uprostred guľičky, ktorá sa napája na silikónovú šnúрку. Pomôcka krátko zavibruje a tlačidlo sa rozsvieti. Krátkymi stlačeniami potom cyklicky prepínate vibračné režimy až posledného módu sa potom plynule vrátite zase k tomu prvému.

Magnetickú guľôčku vo vnútri prvej guľičky rozhojdáte cez diaľkový ovládač. Po zapnutí samotných Venušiných guľičiek už potom stačí len krátko stlačiť spodné tlačidlo so symbolom kruhu a oblúčika. Toto tlačidlo mení spôsob hojdania, poskakovania alebo krúženia magnetickej guľičky. Jeho dlhým podržaním funkciu magnetického poľa vypnete.

Horné tlačidlo s vlnovkou na ovládači slúži na ovládanie vibrácií. Po zapnutí samotných Venušiných guľičiek krátkym stlačením prepínate vibračné programy. Dlhým, cca 3-sekundovým podržaním vibrácie zastavíte. Venušine guľičky ale stále zostanú v pohotovostnom režime. Pre ich úplné vypnutie preto nakoniec musíte dlho podržať aj ich ovládacie tlačidlo na tele pomôcky.



## Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

## Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslonsk](mailto:ahoj@ruzovyslonsk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

## Vibračné programy

S 10 vibračnými programami prežijete slastnú noc a ešte rozkošnejšie ráno.

1. Klasická vibrácia – nízka intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najvyššia intenzita
4. Dlhá, pomalá pulzná vibrácia
5. Striedanie dlhých a krátkych pulzov
6. Dva krátke pulzy vystrieda jeden dlhý
7. Klasickú vibráciu strieda pulzná vibrácia
8. Tri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý
9. Striedanie dlhého pulzu s tromi ultra krátkymi
10. Rýchla pulzná vibrácia

## Vodeodolnosť

Pomôcka je vodeodolná, preto ju zakaždým jednoducho umyjete. K vodným hrátkam ich ale radšej nezvite. Do zdierky na nabíjanie by sa mohla dostať voda.

## Dizajn a tvar

Venušine guličky v klasickom dvojitom prevedení vyzerajú vďaka vínovej farbe elegantne a pripomínajú trochu presýpacie hodiny. Vďaka úzkej špičke prvej guličky sa hračka ľahko zavádza. Chvostík pomôcky je dlhý a trochu pružný. Uľahčuje preto vyťahovanie pomôcky von. Celkovo sa pomôcka dobre drží v ruke, preto sa s ňou ľahko manipuluje. Vďaka svojmu modernému dizajnu vyzerá luxusne, a hodí sa preto aj ako darček.

## Materiál

Jadro pomôcky tvorí pevný a odolný ABS plast, ktorý intenzívne prenáša vibrácie po celej dĺžke hračky. Zamatovo hladký povrch Venušíných guličiek je z kvalitného, neporézneho silikónu, ktorý má hypoalergénne vlastnosti. Preto sa so silikónovým materiálom často stretnete v lekárskom alebo kozmetickom priemysle.

## Farba

Krásne sýta, vínová farba Venušíných guličiek vyzerá elegantne a svojím odtieňom pripomína šťavnaté slivky.

## Rozmery

Pomôcka paradne zaplní vagínu, ale vďaka fajn priemeru sa veľkostne hodí aj pre začiatovníčky alebo ženy, ktoré ešte nerodili.

- Celková dĺžka: 22 cm
- Dĺžka zavádzacej časti: 9 cm
- Dĺžka šnúrky: 13 cm
- Priemer guličiek: 3,5 cm

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Rozmery ovládača: 6,5 x 3,5 cm
- Hmotnosť ovládača: 14 g
- Hmotnosť guľčiek: 98 g