

Vibrátor na klitoris Mint Bunny

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Vibrátor pripojíte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Vibrátor sa ovláda pomocou jediného podsvieteného tlačidla. Podržaním tlačidla pomôcku zapnete alebo vypnete. Krátkymi stlačeniami potom prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón

Farba

- Mintová



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005