

Minivibrátor Lovely Ice Cream (9,6 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie vibrátora podržte ovládacie tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd.
- Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte vibračné programy.



Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- ABS plast a silikón

Farba

- Běžovo-žltá

Rozmery

- Dĺžka: 9,6 cm
- Priemer: 4 cm
- Hmotnosť: 85 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005