

## Masážny minivibrátor Itsy Bitsy

### Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

### Nabíjanie

- Vibrátor pripojíte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

### Vibračné programy

- Vibrátor sa ovláda pomocou jediného podsvieteného tlačidla. Podržaním tlačidla pomôcku zapnú aj vypnete. Krátkymi stlačeniami potom prepínate vibračné programy.

### Vodeodolnosť

- Vodeodolné

### Materiál

- Silikón, ABS plast

### Farba

- Ružová

### Rozmery

- Celková dĺžka: 8, 8 cm
- Maximálny priemer hlavice: 4 cm
- Dĺžka rukoväte: 3, 46 cm
- Maximálny priemer rukoväte: 1, 57 cm



#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005