

Vibrátor z dvojitého silikónu Blue Velvet (15 cm) + darček Toybag

Údržba

Údržbu vodovzdorného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Po hrátkach ho poriadne namydľite, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do textilného vrecúška alebo do originálnej krabičky, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu čiastočne nabitá. Pred prvým použitím ju však nabite do plna. Predĺžite tým životnosť akumulátora. Vibrátor sa nabíja pomocou kábla USB. Dlhý okrúhly konektor zasuňte až na doraz do zaslepenej zdievky, ktorú nájdete na zadnej strane rukoväte tesne nad zlatým prúžkom. Opačnú stranu kábla pripojte k powerbanke alebo sieťovému adaptéru na mobilný telefón.

Počas nabíjania, ktoré trvá približne 90 minút, rytmicky preblikáva dióda ovládacieho tlačidla a po nabití zostáva svietiť. Pri plnom výkone vás vibrátor odmení dlhými 45 minútami rozkoše.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si osvojíte behom chvíľky. Vibrátor zapnete dlhším podržaním jediného ovládacieho tlačidla so znakom kráľovskej koruny. Zapnutú pomôcku spoznáte podľa malej svietiacej ružovej diódy, ktorá preblikáva v rytme zvoleného vibračného režimu. Tie sa cyklicky prepínajú krátkymi stlačeniami tlačidla. Ak chcete hračku vypnúť, dlho stlačte spodnú časť tlačidla.

Vibračné programy

Z ponuky 6 vibračných programov si vyberte svoj najobľúbenejší.

1. Klasické vibrácie - nízka intenzita
2. Klasické vibrácie - stredná intenzita
3. Klasické vibrácie - najvyššia intenzita
4. Narastajúca rýchla pulzná vibrácia strieda dlhšie pulzy
5. Vlnovka z postupne sa zvyšujúcich a znižujúcich klasických vibrácií
6. Tri rýchle pulzy sa striedajú s dvoma dlhými pulzmi

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodovzdorný, takže ho po hrátkach stačí jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou. Do vane si ho však so sebou neberte, pretože by sa utopil.



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Dizajn a tvar

Vibrátor s ozdobným zlatým lemovaním nad rukoväťou pôsobí luxusným a nadčasovým dojmom. Jeho tvar nám trochu pripomína patrón. Vrúbkované telo s baculatou mäkkou špičkou slastne premasíruje intímne partie alebo trebárs bradavky. Hračku tak využijete k rozmaznávaniu všetkých erotogénnych miestečiek na tele. Vďaka kompaktnej veľkosti sa vibrátor dobre drží v ruke a manipuláciu uľahčujú aj zárezy na mierne rozšírenej rukoväti. Čerešničkou na torte je vyčnievajúce oválne tlačidlo z pevného plastu so symbolom kráľovskej koruny.

Materiál

Zamatovo hebký silikón evokujúci ľudskú kožu rozmaznáva pokožku ako to najjemnejšie pohladenie. Tento materiál na seba neviaže žiadne pachy a nespôsobuje alergické reakcie na pokožke. Preto sa s ním často stretnete aj v zdravotníctve. Pod mäkkou poddajnou špičkou, ktorú sme mali chuť neustále stláčať ako antistresovú loptičku, sa ukrýva pevné jadro z ABS plastu.

Farba

Spojenie noblesnej zlatej a elegantnej kobaltovej farby pôsobí luxusným dojmom a vyzve vás, aby ste preskúmali každú erotogénnu zónu na tele.

Rozmery

Vďaka menšej veľkosti je vibrátor vhodný aj pre začiatočnice.

- Celková dĺžka: 15 cm
- Použiteľná dĺžka: 11 cm
- Priemer v najširšej časti: 3,5 cm
- Priemer v najužšej časti: 2,5 cm
- Hmotnosť: 104 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005