

Vibračná patróna Bullet Pro (9 cm)

Údržba

Vodeodolnú pomôcku hravo umyjete. Pred aj po každom použití ju starostlivo namydliete a opláchnete pod prúdom vlažnej vody. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví povrch hračky všetkých nečistôt, a to aj tých, ktoré nejdú na prvý pohľad vidieť. Stačí ju len nastriekať na hračku, nechať minútku pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec vibračnú patrónu osušte uterákom a schovajte ju do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Nezabudnite, že všetky erotické pomôcky sa musia skladovať oddelene, aby sa nedotýkali. Ich rôznorodé materiály na seba pri kontakte často chemicky reagujú, a tým sa ničia.



Nabíjanie

Výrobca posielal vibračnú patrónu nabitú cca z 1/2. Doporučujeme ju ale pred prvým použitím nabiť do plna. Predĺžite tým výdrž aj životnosť akumulátora. Na nabíjanie slúži priložený USB kábel. Jeho úzky konektor zasuniete do otvoru pod ovládacím tlačidlom na spodnej strane pomôcky. Druhý koniec potom pripojíte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 1 hod. a 15 min., bliká biela kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Akonáhle je vibračná patróna nabitá, dióda sa rozsvieti. Na jedno nabitie vydrží hračka vibrovať až 45 minút v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom si zamilujete. Pre zapnutie pomôcky stačí, keď jej ovládacie tlačidlo stlačíte na dobu 3 sekúnd a to isté urobíte pre jej vypnutie. Krátkymi stlačeniami prepínate jednotlivé vibračné programy.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov rozmazná všetky erotogénne zóny.

1. Klasická vibrácia najnižšej intenzity
2. Klasická vibrácia nízkej intenzity
3. Klasická vibrácia strednej intenzity
4. Klasická vibrácia vyššej intenzity
5. Klasická vibrácia vysokej intenzity
6. Postupne sa zrýchľujúce pulzy vystrieda jeden dlhý pulz
7. Pomalé pulzné vibrácie
8. Stredne rýchle pulzné vibrácie
9. Tri stredne dlhé pulzy vystrieda jeden dlhý
10. Striedanie nízkej a vysokej intenzity vibrácie

Vodeodolnosť

Vodeodolná hračka Bullet Pro sa ľahko čistí, pretože ju môžete jednoducho opláchnuť prúdom vody. Neberte si ju ale so sebou do vane. Do vibračného motorčeka by zatiekla voda a poškodila ho.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Dizajn a tvar

Malá čierna vibračná patróna vyzerá ako dlhá nábojnica. Vďaka svojmu špicatému, kónickému tvaru sa ľahko zasúva do umelých vagín a tiež sa dobre drží v ruke. Rozmaznáte s ňou nielen žalud', ale aj bradavky alebo klitoris. Celkovo hračka pôsobí nenápadne a zmestí sa do každého vrecka.

Materiál

Pevný a odolný ABS plast so špeciálne zamatovo jemnou povrchovou úpravou po nalubrikovaní paradne kĺže a intenzívne prenáša vibrácie po celej dĺžke pomôcky.

Farba

Elegantná čierna farba vibračnej patróny napovedá, že si s ňou vychutnajú vzrušujúce chvíle páni aj dámy. Nechajte sa inšpirovať svojimi najtajnejšími snami a okoreňte si masturbáciu, predohru alebo sex kvapkou vibrácií.

Rozmery

Mini vibračnú patrónu schováte do vrecka aj do dlane. Ľahko ju tak prepašujete kamkoľvek budete chcieť.

- Celková dĺžka: 9 cm
- Použiteľná dĺžka: 8 cm
- Priemer vibračnej patróny: 2 cm
- Hmotnosť: 22 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005