

## Silikónový vibrátor s výbežkom na klitoris Bunny Duo (19,2 cm)

### Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

### Nabíjanie

- Pripojte magnetický koniec kábla k strieborným bodom na rukoväti a druhý koniec kábla pripojte k elektrickej zásuvke pomocou adaptéra.

### Ovládanie

- Stlačením tlačidla ON/OFF prepnete vibrátor do pohotovostného režimu. Opätovným stlačením tlačidla spustíte a prepnete režimy vibrácie vo vaginálnej oblasti.
- Stlačením tlačidla so symbolom kolieska aktivujete vibrácie v oblasti vypukliny, krátkymi stlačeniami prepínate vibračné programy. Dlhšie stlačenia tlačidla deaktivujú vibrácie v oblasti vypukliny.
- Dlhšie stlačenia tlačidla ON/OFF vypnú celý vibrátor.

### Vibračné programy

- 12 vibračných programov

### Vodeodolnosť

- Vodotesné

### Materiál

- Mimoriadne mäkký a pružný silikón

### Farba

- Sýto ružová

### Rozmery

- Celková dĺžka: 19,2 cm
- Použiteľná dĺžka: 12,2 cm
- Maximálny priemer: 3,5 cm



### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Dĺžka ostria: 6,3 cm
- Šírka rukoväte: 4 cm
- Hmotnosť: 202 g

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?**

**Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005