

Tlakový vibrátor Dual Delight G-Spot Bliss

Údržba

Pred a po každom použití vibrátor namydlite a opláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekčný prostriedok pomôže odstrániť všetky nečistoty, dokonca aj tie mikroskopické, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Stačí nastriekať dezinfekčný prostriedok na povrch hračky, nechať ho pôsobiť minútu a opláchnuť. Nakoniec vložte suchú hračku do látkového vrečka alebo do pôvodnej škatule. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene, aby sa ich materiály navzájom nepoškodili.



Nabíjanie

- Pripojte hračku k powerbanke pomocou magnetického kábla USB alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhým stlačením a podržaním tlačidla so symbolom vlny prepnete vibrátor do pohotovostného režimu. Krátko zavibruje. Opätovným stlačením tlačidla prepnete vibračné programy.
- Stlačením tlačidla so symbolom pier prepnete tlakové režimy.
- Dlhým stlačením a podržaním tlačidla so symbolom vlny ho vypnete.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 5 intenzít tlaku

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS plast

Farba

- Ružová so zlatými dekoratívnymi prvkami

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Použitelná délka vaginální části: 11 cm
- Priemer vagíny: 3,4 cm
- Délka stimulační části klitorisu: 8 cm
- Priemer klitorisového vývodu: 1,5 cm
- Hmotnosť: 185 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005