

Vibrátor s výbežkom na klitoris Eleanor (19 cm) + darček Toybag

Údržba

Vodeodolný vibrátor umyjete počas chvíľky. Stačí, keď ho pred aj po každom použití starostlivo namydíte a potom opláchnete vodou. [Dezinfekcia pomôcok](#) dotiahne čistenie erotickej pomôcky k dokonalosti, pretože z jej povrchu odstráni aj mikroskopické nečistoty. Len ju nastriekajte na hračku, nechajte minútu pôsobiť a potom opláchnite. Nakoniec vibrátor osušte uterákom a schovajte ho do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Zabránite tak tomu, aby pri dotyku na seba rôznorodé materiály chemicky reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Vibrátor Eleanor napája dve mikrotužkové AAA batérie, ktoré zvládnu vibrovať podľa svojej kvality až niekoľko hodín v kuse. Ich vybíjanie väčšinou spoznáte podľa slabnúcej intenzity vibrácií. Do pomôcky môžete vložiť jednorazové aj dobíjacie batérie.

Kryt pre batérie sa trochu horšie otvára. Na spodnej, čiernej, strane rukoväte nájdete nenápadný zobáčik a nad ním slovo OPEN. Zobáčik stlačte smerom k tomuto slovu a držte ho, kým kryt neodskočí. Potom ho už len odlúpnite a do uzáveru vložte dve batérie. Nezapomnite ich vložiť do vibrátora správne, podľa označenia plus a mínus, ktoré nájdete na vnútornom okraji uzáveru hneď pod priestorom pre batérie. Potom už len nasadte späť krytku a nahor za vibrujúcim dobrodružstvom. Pokiaľ sa vám po vložení batérií vibrátor nezapne, skúste ich jednoducho vložiť obrátene.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa hravo naučíte. Vibrátor zapnete krátkym stlačením prostredného ovládacieho tlačidla so symbolom ON/OFF. Všetky tri tlačidlá sa potom rozsvieti na modro. Krátkym stlačením horného tlačidla označeného vlnovkou ovládajte vibračné programy vo vaginálnej časti pomôcky. Spodné tlačidlo s vlnovkou mení vibračné režimy vo výbežku na klitoris. Na vypnutie vibrátora stačí zase krátko stlačiť prostredné tlačidlo.

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov zabaví ženy na dlhé hodiny.

Vibračné programy vo vaginálnej časti a vo výbežku na klitoris:

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

3. Klasická vibrácia najvyššej intenzity
4. Pomaly vzrastajúce a zrýchľujúce sa pulzné vibrácie
5. Pomalé dlhé pulzy
6. Rýchle, krátke pulzy
7. Štyri krátke pulzy vystriedajú dva dlhé

Vodeodolnosť

Pomôcka má vodeodolnú úpravu. To znamená, že vibrátor po použití jednoducho umyjete, ale pri vyčíňaní v sprche alebo vani by ste ho utopili.

Dizajn a tvar

Výrazne zakrivený vibrátor s bacuľatým výbežkom na klitoris zaujme svojou vyzývavo červenou farbou a vrúbkovaním na špičke pomôcky, ktoré pripomína okvetné plátky. Vďaka svojej pružnosti sa hravo prispôsobí anatómii ľudského tela. Oválna rukoväť so skoseným ovládacím panelom sa dobre drží v ruke. Celkovo vibrátor vyzerá moderne, elegantne a žensky.

Materiál

Hebký, hladký a príjemný silikónový materiál si zamilujete hneď po prvom pohladení. Na silikóne oceňujeme aj jeho hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa ľahko čistí a udržuje. Lesklý kryt na batérie sa vyrába z odolného plastu.

Farba

Krásna, ružová farba v kombinácii s čiernymi detailmi rozbúri vaše libido.

Rozmery

Vďaka svojim malým rozmerom sa vibrátor Eleanor dobre drží v ruke a zmestí sa do každého šuplíka slasti.

- Celková dĺžka: 19 cm
- Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
- Dĺžka vaginálneho výbežku: 5 cm
- Najmenší priemer vibrátora: 2 cm
- Najväčší priemer vibrátora: 3,5 cm
- Hmotnosť (bez batérií): 145 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca

Ružový slon sro, Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005