

Vibrátor pre elektrosex s výbežkom Elexcite Thunder (19,5 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora hravo zvládnete. Pred aj po každých hrátkach ho namydliete, opláchnete pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. Elektrostimuláciu ale vo vode nikdy nezapínajte, ublížili by ste si. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste objavili až pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrečka, aby sa nedotýkal ostatných modelov z vašej zbierky. Rôznorodé materiály na seba chemicky aj mechanicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor dobijete pomocou priloženého USB kábla. Koniec s okrúhlym konektorom zastrčte až na doraz do zaslepenej zdiery s označením DC na rukoväti. Opačnú stranu kábla s plochým vstupom potom zasuniete do nabíjacieho adaptéra pre mobilný telefón alebo do powerbanky. V priebehu dobíjania, ktoré trvá približne 75 minút, blikajú kontrolky pod horným a spodným ovládacím tlačidlom červeno a modro. Po ukončení nabíjacieho procesu diódy zostanú konštantne svietiť a ženy si s vibrátorom užijú 75 minút rozkoše.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Dlhším podržaním prostredného ovládacieho tlačidla power vibrátor zapnete do pohotovostného režimu. Pomôcka krátko zavibruje a rozsvieti sa modrá dióda tlačidla. Krátkym stlačením horného tlačidla s číselným **označením 1** zapnete za sprievodu rozsvietené červené diódy **elektrostimuláciu**. Opätovným krátkym stlačením rovnakého tlačidla prepínate elektrostimulačné režimy. Krátkym stlačením modro podsvieteného spodného tlačidla s číselným **označením 2** spustíte a prepínate **vibračné programy**. Obe funkcie vibrátora môžete používať súčasne alebo si užiť každú funkciu zvlášť. Elektro kedykoľvek v priebehu hrátok vypnete dlhým podržaním príslušného tlačidla. Vibrácie ale nemôžete vypínať samostatne. Preto pre ich vypnutie najskôr vibrátor úplne vypnete dlhším podržaním prostredného tlačidla.

Vibračné programy

Z rozmanitej ponuky 10 vibračných programov si vyberie každá žena svoje najobľúbenejšie.

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity vo vaginálnej časti aj vo výbežku
2. Klasická vibrácia strednej intenzity vo vaginálnej časti aj vo výbežku
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity vo vaginálnej časti aj vo výbežku
4. Striedanie jedného pulzu vo vibrátore a výbežku
5. Prerušovaná vibrácia vo vibrátore a výbežku
6. Štyri krátke pulzy sa striedajú vo vibrátore a vo výbežku

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005



7. Striedanie vibrácií vo výbežku, vo vaginálnej časti a potom vibruje súčasne celý vibrátor
8. Rýchla pulzná vibrácia v oboch častiach vibrátora
9. Dlhé pomalé pulzy s sekundovou pauzou
10. Rýchlejšie dlhšie pulzy v oboch častiach vibrátora

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, preto znesie krátku očistnú sprchu. Vo vode ale nikdy nezapínajte funkciu elektro, dostali by ste bolestivý kopanec.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí luxusným a lákavým dojmom. Na prvú dobrú vás zaujme výrazne zahnutá vaginálna časť so širšou buclatou špičkou v tvare žalúda, ktorá pri zavádzaní príjemne stimuluje vaginálny vchod. Pri hrátkach s vibrátorom si dámy vychutnajú aj dráždenie klitorisu, o ktoré sa stará šikovitý výbežok s tykadlami. Pomôcka s ergonomickou rukoväťou sa dobre drží v ruke a ľahko nahmatáte aj ovládací panel. Rukoväť zdobí z oboch strán lesklá plastová aplikácia.

Materiál

Vibrátor má celé telo potiahnuté kvalitným lekárskeym silikónom, ktorý je na dotyk hebký ako zamat a nespôsobuje alergické reakcie. Vaginálna časť aj výbežok dobre pružia, preto sa prispôbia individuálnej ženskej anatómii. Špeciálne upravený silikónový materiál výborne prenáša elektrostimuláciu do celej vložiteľnej časti, preto na vibrátore nenájdete kovové pliešky. Dokonale hladké aplikácie z ABS plastu sa na rukoväti zmyselne lesknú ako zrkadlo.

Farba

Magická čierna farba ženy vyzve na objavovanie nových rozkoší a prekonanie vlastných limitov.

Rozmery

Stredná veľkosť vibrátora príjemne zaplní vagínu ženám, ktoré nepreferujú XL pomôcky.

- Celková dĺžka: 19,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 12,2 cm
- Min. priemer vibrátora: 2,2 cm
- Max. priemer vibrátora: 4 cm
- Celková dĺžka výbežku: 5,5 cm
- Hmotnosť: 164 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005