

## Vibrátor pre elektrosex s výbežkom na klitoris Elexcite Voltage (19,3 cm)

### Údržba

Vodeodolný vibrátor umyjete počas chvíľky. Stačí, keď ho po každej akcii poriadne namydľíte a opláchnete vlažnou vodou. Elektrostimuláciu vo vode nikdy nezapínajte, ublížili by ste si [Dezinfekcia pomôcok](#) potom dotiahne údržbu ku 100% čistote. Nakoniec už len pomôcku osušte mäkkým uterákom a uložte ju do pôvodnej krabičky alebo textilného vrečka. Vďaka oddelenému skladovaniu zabránite tomu, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok reagovali a poškodzovali sa.

### Nabíjanie

Výrobca síce posielal pomôcku z cca 1/2 nabitú, napriek tomu ju odporúčame pred prvým použitím dobiť do plna. Predĺžite tak životnosť a výdrž akumulátora. Hračku nabijete priloženým USB káblom. Stačí, keď jeho okrúhly konektor zastrčíte do zdierky na nabíjanie, ktorú nájdete na zadnej strane rukoväte. Druhý koniec kábla potom pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania blikajú kontrolky pod horným a spodným ovládacím tlačidlom červeno a modro. Pri plnom nabití zostanú kontrolky svietiť. Nabíjanie trvá cca 1,5 hodiny, po ktorých vydrží hračka vibrovať cca 1 hodinu a 15 minút.

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie tromi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie alebo vypnutie vibrátora stačí stlačiť prostredné tlačidlo a podržať ho po dobu cca 2 sekúnd, kým krátko nezavibruje a nerozsvieti sa pod ním modrá dióda.

Keď krátko stlačíte horné tlačidlo so symbolom vlnovky a číslou 1, tak zapnete alebo prepnete elektrostimulačné programy.

Krátkym stlačením spodného tlačidla so symbolom vlnovky a číslou 2 zapnete alebo prepnete vibračné programy.

Obe funkcie vibrátora môžete postupne zapnúť a používať súčasne. Samostatne ich ale v priebehu hier nevypnete. Pre vypnutie vibrácií alebo elektra musíte zakaždým najskôr vypnúť celý vibrátor, a potom ho znova zapnúť a zvoliť si len jeden druh stimulácie (elektro alebo vibrácie).

### Vibračné programy

Z celkom 10 vibračných programov si nájdete množstvo obľúbených režimov.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005



4. Striedajú jedného pulzu vo vibrátore a výbežku
5. Dlhá pulzná vibrácia v pomalom tempe
6. Striedanie krátke pulzné vibrácie vo vibrátore a výbežku
7. Striedanie vibrácií v oboch častiach vibrátora aj v každej zvlášť
8. Rýchla pulzná vibrácia v oboch častiach vibrátora
9. Dlhá, pomalá pulzná vibrácia s sekundovou pauzou
10. Pomalá pulzná vibrácia v oboch častiach vibrátora

## Vodeodolnosť

Vibrátor Elexcite Voltage je vodeodolný. Kedykoľvek ho preto jednoducho umyte prúdom vlažnej vody a mydlom. Pri čistení ale nikdy nezapínajte elektrostimulačné programy. Ublížili by ste si.

## Dizajn a tvar

Výrazne zakrivený vibrátor s baculatou špičkou a okrúhlym výbežkom na klitoris vyzerá elegantne a tajomne. Prijemné vrúbkovanie na koncoch oboch častí zintenzívni stimuláciu bodu G i klitoris. Vďaka svojej pružnosti sa hravo prispôsobí anatómii ľudského tela. Oválna rukoväť s plastovými ováľkami sa dobre drží v ruke. Celkovo vibrátor pôsobí moderne a luxusne.

## Materiál

Vibrátor z kvalitného a na dotyk úžasne hebkého silikónu si zamilujete po prvom pohľadení. Hračka nemá vodivé pliešky, namiesto toho výrobca špeciálne upravil silikónový materiál tak, aby perfektne prenášal elektroimpulzy po celej použiteľnej dĺžke pomôcky. Zároveň si ale silikón zachoval svoje neporézne a hypoalergénne vlastnosti, vďaka ktorým sa často používa aj v lekárstve.

## Farba

Elegantná čierna farba vás nažhaví na noc plnú rozkoše.

## Rozmery

Stredne veľké rozmery vibrátora príjemne zaplnia a ocenia ich začiatočníčky aj skúsené ženy.

- Celková dĺžka: 19,3 cm
- Použiteľná dĺžka: 10 cm
- Minimálny priemer vibrátora: 2,5 cm
- Maximálny priemer vibrátora: 3,5 cm
- Celková dĺžka výbežku: 4 cm
- Hmotnosť: 164 g

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005