

Sexy Elephant Powerbanka 10 000 mAh

Údržba

Power banku skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ju vysokým teplotám ani slnečnému žiareniu.

Nabíjanie

- Powerbanku pripojte cez micro USB kábel (nie je súčasťou balenia) a adaptér do elektrickej zásuvky.



Ovládanie

- Ak chcete baterku zapnúť, podržte tlačidlo "power" na powerbanke tri sekundy, kým sa nerozsvieti biela LED dióda slúžiaca ako baterka na osvetlenie v tme.
- Krátkym stlačením toho istého tlačidla sa rozsvietia modré LED diódy indikujúce stav nabitia. Ďalším krátkym stlačením sa baterka vypne.
- Ak chcete nabíjať gadget alebo akékoľvek iné zariadenie na kábli USB, jednoducho zasuňte kábel do výstupu USB (označený OUT).

Materiál

- ABS plast

Farba

- Biela

Rozmery

- 16,5 x 7,5 x 3,8 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005