

Tepajúci vibrátor na klitoris Pulsation Prodigy (9 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Vibrátor má 2 tlačidlá na samostatné ovládanie oboch funkcií.
- Ak chcete zapnúť vibráciu, stlačte a podržte tlačidlo so symbolom vibrácie približne 2 sekundy. Jeho krátkym stlačením prepnete vibračné programy.
- Ak chcete zapnúť lubrikant, stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo so symbolom pusinky. Opätovným krátkym stlačením prepínate medzi režimami tepania.
- Ak chcete vypnúť akúkoľvek funkciu, jednoducho dlho stlačte a znova podržte jej ovládacie tlačidlo.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 5 vibračných režimov

Vodeodolnosť


- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS

Farba

- Svetlo oranžová



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Celková dĺžka: 9 cm
- Maximálna šírka: 6 cm
- Hmotnosť: 88 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005