

Handsfree pulzátor s výbežkom na klitoris Pulzie Bunny (22 cm)

Údržba

Vodotesný pulzátor umyjete ľahko a rýchlo. Pred aj po každom použití ho namydliete a opláchnete prúdom vlažnej vody. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví pomôcku všetkých nečistôt, a to aj tých mikroskopických, ktoré by ste si všimli až pod mikroskopom. Stačí dezinfekciu na hračku len nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec vibrátor osušíte uterákom a schovajte ho do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Vďaka oddelenému skladovaniu od ostatných erotických pomôcok zabránite tomu, aby na seba ich rôznorodé materiály reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Hračka vám príde domov z cca 1/3 nabitá, napriek tomu odporúčame ju pred prvým použitím nabiť do plna. V prípade dlhodobšieho nepoužívania vibrátor dobíjajte minimálne raz za 3 mesiace. Predĺžite tým jeho životnosť aj výdrž akumulátora. Vibrátor dobijete pomocou magnetického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Stačí, keď koniec s dvoma kovovými výčnelkami priložíte k strieborným bodkám na zadnej strane rukoväte pulzátoru a druhý koniec kábla pripojíte k powerbanke alebo cez napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 2 hodiny, pomaly bliká biela kontrolka pod prostredným ovládacím tlačidlom. V momente nabitia prestane blikáť a namiesto toho zostane svietiť. Na jedno nabitie potom zvládne vibrátor vibrovať cca 40 minút v kuse.



Ovládanie

Jednoduché ovládanie zmäknete ľavú zadnú. Pre zapnutie vibrátora stlačte a podržte prostredné ovládacie tlačidlo s logom ON/OFF po dobu cca 3 sekúnd, po ktorých pomôcka raz zavibruje a rozsvieti diódu pod tlačidlom, aby vám dala najavo svoje zapnutie.

Horné tlačidlo so symbolom vibrácií slúži na ovládanie vibrácií vo výbežku na klitoris. Krátkym stlačením spustíte vibrácie a jeho opakovaným krátkym stlačením zmeníte vibračný program. Dlhým, cca trojsekundovým stlačením vibrácie vypnete.

Spodné tlačidlo označené veľkým písmenom S slúži na ovládanie prirážania (pulzovania) vo vaginálnej časti pomôcky. Jeho krátke stlačenie spustí funkciu pulzácií. Opakovanými krátkymi stlačeniami prepínate pulzačné režimy, ktoré vypnete dlhým trojsekundovým stlačením ovládacieho tlačidla.

Pre úplné vypnutie pomôcky stlačte prostredné tlačidlo a podržte ho cca 3 sekundy, kým biela kontrolka nezhasne.

Vibračné programy

V každej časti vibrátora nájdete 10 vibračných programov, s ktorými zaženie nudu.

Pulzačné programy vo vaginálnej časti:

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

1. Pomalé prirážanie
2. Rýchlejšie prirážanie
3. Rýchle prirážanie
4. Striedanie pomalého a rýchlejšieho prirážania
5. Pomalé prirážanie vystrieda rýchlejšie prirážanie vzrastajúcej intenzity
6. Pomalé prirážanie strieda rýchle prirážanie
7. V krátkych intervaloch sa strieda pomalé a rýchle prirážanie
8. Postupne sa zrýchľujúce prirážanie
9. Pomalé prirážanie nízkej intenzity
10. Pomaly sa zrýchľujúce a stupňujúce prirážanie

Vibračné programy vo výbežku na klitoris:

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity
4. Rýchlo vzrastajúca intenzita vibrácií
5. Rýchla pulzná vibrácia
6. Pomaly sa stupňujúca intenzita pulzných vibrácií
7. Tri dlhé pulzy vystrieda päť krátkych pulzov
8. Rýchla pulzná vibrácia (guľometná paľba)
9. Dva dlhé pulzy vystrieda jedna vzrastajúca vibrácia
10. Pomaly vzrastajúca intenzita vibrácií

Vodeodolnosť

Pomôcka Pulzie Bunny je vodotesná. Zapojte ju preto už do predohry s partnerom napríklad pri spoločnej sprche a vychutnajte si poriadne mokré orgazmy.

Dizajn a tvar

Svetloružový vibrátor so zakrivenou špičkou pre lepšiu stimuláciu bodu G vyzerá elegantne. Zaujme aj jeho zahnutý, elastický výbežok na klitoris v tvare zajačika. Vďaka širšej rukoväti sa pomôcka dobre drží v ruke. Páči sa nám tiež výrazné, mäkké žilkovanie a širší žalud, ktorý evokuje realistické prevedenie hračky.

Materiál

Pulzátor sa vyrába z kvalitného, dokonale hebkého silikónu, ktorý má hypoalergénne a neporézne vlastnosti. Po jeho hodvábne hladkom povrchu budete neustále plávať končekmi prstov ako po saténovej prikrývke.

Farba

Púdrovo ružová farba podčiarkuje ženskosť a príjemne dámy naladí na noc plnú nežných hrátok osamote alebo s partnerom.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

Pomôcka sa dobre drží v ruke a ľahko ju schováte do každého šuplíka slasti.

- Celková dĺžka: 22 cm
- Použiteľná dĺžka: 12 cm
- Dĺžka vaginálneho výbežku: 7,5 cm
- Najmenší priemer vibrátora: 3 cm
- Najväčší priemer vibrátora: 4 cm
- Hmotnosť: 243 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca

Ružový slon sro, Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005