

Vibračná patróna Starry Bea (8 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla zapnete alebo vypnete vibračnú kazetu.
- Krátkym stlačením prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

- 9 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- ABS plast

Farba

- Farba

Rozmery

- Celková dĺžka: 7,8 cm
- Priemer: 2,2 cm
- Hmotnosť: 31 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005