

Mini masážny vibrátor zo silikónu Tiny Wand III (12 cm) + darček Lubrikačný gél Karamel 15 ml

Údržba

Údržbu vodeodolnej celosilikónovej pomôcky ľahko zvládnete. Pred aj po každom použití vibrátor poriadne namydliť, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých skrytých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Dezinfekciu stačí na masážnu hlavicu nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Suchý vibrátor uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašej zbierke. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Hračka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa dobíja pomocou priloženého USB kábla. Jednu stranu s okrúhlym konektorom zastrčte do dobíjacej zdiery s označením DC, ktorú nájdete kúsok od ovládacieho tlačidla na rukoväti. Opačný koniec s plochým konektorom potom zapojte do adaptéra na mobilný telefón alebo do powerbanky. V priebehu dobíjania trvajúceho cca 120 minút preblikáva dióda ovládacieho tlačidla, ktorá po dobíí hračky zostane svietiť. Potom si s masážnou hlavicom vychutnáte cca 60 minút rozkoše.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete aj potme. Masážna hlavica sa zapína aj vypína dlhšom podržaní jediného ovládacieho tlačidla na rukoväti. Krátkym stlačením tlačidla potom prepínate vibračné programy. Po zapnutí pomôcky sa ovládacie tlačidlo rozsvieti a dióda potom preblikáva v rytme vibračných módov.

Vibračné programy

Rozmanitá ponuka 10 vibračných programov okorenia masturbácii aj spoločné hrátky.

1. Klasická vibrácia – nízka intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najvyššia intenzita
4. Tri krátke pulzy striedajú rýchle bodové pulzy
5. Rýchle krátke pulzy
6. Rýchle bodové pulzy striedajú kratšie rýchle pulzy, ktoré prechádzajú v klasickú vibráciu
7. Klasickú vibráciu strednej intenzity pretína jeden bodový pulz
8. Rýchle bodové pulzy
9. Vlnovka z rýchlej bodovej vibrácie, klasickej vibrácie a guľometnej paľby
10. Vlnovka z rýchlejšej bodovej vibrácie a guľometnej paľby



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, takže jeho údržbu zvládnete ľavou zadnou. Masážna hlavica zvládne krátku očistnú sprchu. K vodným hrátkam si ju ale radšej nezvite. Do zdievky na USB kábel by mohla zatiecť voda a zničiť vibračný motorček.

Dizajn a tvar

Masážna hlavica pôsobí minimalistickým dojmom a svojím tvarom evokuje mikrofón. Zaobchádzanie s vibrátorom uľahčuje flexibilný krk a štíhla rukoväť s ergonomickými prelismi, ktorá sa dobre drží v ruke. Vďaka kompaktnej veľkosti hlavice neprekáža ani medzi dvoma telami. To uvítajú hlavne ženy, ktoré majú problém s vyvrcholením a potrebujú pri sexe na dosiahnutie orgazmu masáž klitorisu.

Materiál

Masážna hlavica má jadro z ABS plastu, ktoré je zahalené do lekárskeho silikónu. Silikónový materiál nespôsobuje alergické reakcie a prepožičiava celej pomôcke zamatovú hebkosť. Flexibilný krčok vám dopraje pri masturbácii aj sexe pohodlné použitie, pretože sa prispôsobí stimulovanej erotogénnej zóne v každom uhle. Ďalšou výhodou pružného silikónového prstenca predstavuje ľahká údržba. V hladkých záhyboch sa nehromadia zvyšky lubrikačného gélu tak ako v podobných modeloch s vrúbkovaným krkom.

Farba

Tmavomodrá farba vyzerá elegantne a nabáda k experimentom a preskúmaniu vlastnej sexuality.

Rozmery

Masážna hlavica sa vďaka cestovnej veľkosti zmestí aj do vrečka od saka. Vezmite si ju preto so sebou aj na dovolenku.

- Celková dĺžka: 12 cm
- Priemer hlavice: 2,2 cm
- Dĺžka rukoväte: 7 cm
- Minimálny priemer rukoväte: 2,2 cm
- Maximálny priemer rukoväte: 2,5 cm
- Hmotnosť: 58 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005