

Vibračné análne guličky Vibro Anal Beady s diaľkovým ovládaním (12,8 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte análne guľôčky mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.



Ovládanie

- Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte ovládacie tlačidlo na 2 sekundy, kým pod ním nezačne blikať biela kontrolka.
- Krátkym stlačením spustíte a prepnete vibračné programy.
- Ak chcete použiť diaľkový ovládač, najprv zariadenie zapnite a potom krátkym stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači zmeňte vibračné režimy.
- Dlhým stlačením a podržaním tlačidla na diaľkovom ovládači zastavíte vibrácie.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón
- ABS plast

Farba

- Čierna

Rozmery

- Celková dĺžka: 12,8 cm
- Použiteľná dĺžka: 10 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Minimálny priemer: 1,3 cm
- Maximálny priemer: 3 cm
- Rozmery ovládača: 7,5 x 4 cm