


Vibračný masturbátor Vibro Grip (8,5 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.



Ovládanie

- Ak chcete masturbátor zapnúť alebo vypnúť, dlho stlačte ovládacie tlačidlo na približne 2 sekundy.
- Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla sa menia vibračné programy.

Vibračné programy

- 5 vibračných programov v 5 intenzitách vibrácií

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón

Farba

- Modrá

Rozmery

- Rozmery: 8,5 x 7 cm
- Hmotnosť: 118 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005