

## Silikónový vibrátor Wavy Vibes II


### Údržba

Údržba vodotesného vibrátora vás veľmi dlho nezdrží. Po orgazme ho poriadne namydliete, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví hračku všetkých skrytých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Stačí ju na vibrátor nastriekať, nechať minútku pôsobiť a potom umyť. Suchú hračku uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

### Nabíjanie

Hračka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Nabíjanie systémom Click & Charge hravo zvládnete. Stačí jednu stranu USB magnetického kábla priložiť ku kovovým čudlíkom na zadnej strane rukoväte a druhý koniec prepojiť s powerbankou alebo cez sieťový adaptér s elektrickou zásuvkou.

V priebehu nabíjania trvajúceho cca 80 min sa na prednej strane rukoväte rozsvieti symbol "Charging" a typická ikona blikajúcej batérie. Tá po nabití hračky zostane konštantne svietiť a na paneli uvidíte označenie "Battery full". Vibrátor vibruje na plný plyn 70 min.



### Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte aj bez návodu. V zobáčiku rukoväte nájdete jediné ovládacie tlačidlo. Jeho dlhším podržaním vibrátor zapnete aj vypnete. Po zapnutí hračky sa na rukoväti rozsvieti modro podsvietený ukazovateľ s očíslovaným vibračným režimom, ktoré ste práve spustili alebo krátkym stlačením prepli. Na rukoväti nájdete aj podsvietený časový odpočet a ikonu so znakom batérie. Tá vás podľa počtu ubúdajúcich čiarok informuje, koľko šťavy vo vibrátore ešte zostáva. Vibračné režimy sa ovládajú cyklicky, takže sa po prepnutí posledného programu vrátite plynule zase k tomu prvému.

### Vibračné programy

S 10 rozmanitými vibračnými programami sa zabavíte na dlhé hodiny.

1. Klasická vibrácia - nízka intenzita
2. Klasická vibrácia - stredná intenzita
3. Klasická vibrácia - najvyššia intenzita
4. Pomalá pulzná vibrácia
5. Rýchlejšie pulzné vibrácie
6. Vlnovka zo vzrastajúcej a zoslabujúcej klasickej vibrácie
7. Tri vlnovky zo vzrastajúcej a zoslabujúcej klasickej vibrácie zakončuje klasická vibrácia
8. Pomalá vlnovka zo vzrastajúcej a zoslabujúcej vibrácie
9. Striedanie troch pulzov zo slabšej, silnejšej a najsilnejšej vibrácie

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

10. Rýchla pulzná vibrácia

## Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný. Prizvite si ho preto aj k vášnivým hrátkam v sprche alebo vani.

## Dizajn a tvar

Hračku v modernom designe s vrúbkovaným ohybným telom v zbierke neprehliadnete. Na prednej strane ergonomicky tvarovanej rukoväť v tvare zobáčika sa po zapnutí vibrátora rozsvieti panel s očíslovaným vibračným programom, časovačom a ukazovateľom stavu batérie. Pomôcka sa dobre drží v ruke a rozšírená buclatá špička zacieli a stimuluje bod G.

## Materiál

Lekársky silikón si obľúbite pre jeho zamatovo hebký povrch a neporéznosť, vďaka ktorej sa ľahko čistí. Silikónový materiál má neutrálnu vôňu, nespôsobuje alergické reakcie a po nalubrikovaní výborne kĺže. Často sa s ním stretnete aj v zdravotníctve. Rukoväť z pevného ABS plastu odolá aj stlačeniu mužnej ruky.

## Farba

Kombinácia elegantnej čiernej a výraznej ružovej farby pôsobí žensky a hravo. Dámy s pomôckou zažijú orgazmickú smršť ako na horskej dráhe.

## Rozmery

Vibrátor sa vďaka menšiemu priemeru hodí aj pre začiatočníčky.

- Celková dĺžka: 20,5 cm
- Použitelná dĺžka: 14,7 cm
- Priemer špičky: 3,5 cm
- Priemer najužšej časti: 2,5 cm
- Hmotnosť: 149 g

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005