

Adventný kalendár Sexy Elephant

Údržba

Všetky pomôcky sú vodeodolné. Pred aj po použití ich preto namydliete a opláchnete pod prúdom vlažnej vody. Saténovú stuhu môžete v prípade zašpinenia premáchnuť v teplej vode s kvapkou pracieho gélu. **Dezinfekcia pomôcok** nakoniec dotiahne čistenie pomôcok k dokonalej hygienickej čistote, pretože odstráni aj tie najmenšie nečistoty, ktoré by ste si všimli jedine pod mikroskopom. Stačí ju len nastriekať na povrch, nechať minútu pôsobiť a potom umyť. Nakoniec hračky osušte uterákom a suché uložte späť do krabičky alebo textilného vrečka. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Ich rôznorodé materiály sa pri dotyku vzájomne poškodzujú tým, že po sebe zanechávajú nepekne otlaky alebo farebné škvrny.



Nabíjanie

Partnerský vibrátor s dvoma výbežkami sa dobíja pomocou magnetického USB kábla. Hračka bude z výroby nabitá cca z 1/2. Odporúčame ju preto pred prvým použitím dobiť do plna, aby ste tým predžili životnosť akumulátora. Magnetickú koncovku nabíjacieho kábla priložte k dvom strieborným bodom na zadnej strane vibrátora a druhý koniec pripojte pred adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 90 minút, bliká kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Pri plnom nabití dióda zostane svietiť a vibrátor zvládne vibrovať v kuse až 60 minút.

Tlakovú pomôcku dobijete priloženým magnetickým USB káblom. Magnetickú koncovku priložte k dvom strieborným výčnelkom na rovnej, spodnej strane pomôcky a opačný koniec kábla pripojte cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie trvá cca 100 minút a spoznáte ho podľa blikajúcich kontroliek pod ovládacími tlačidlami. Po nabití zostanú diódy svietiť. Na jedno nabitie potom hračka funguje 50 minút v kuse.

Mini masážna hlavica sa nabíja klasickým USB káblom. Jeho okrúhly konektor zapichnete do zaslepenej nabíjacej dierky, ktorú nájdete na zadnej strane hračky pod krčkom masážnej hlavice. Druhý koniec kábla potom pripojte cez adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie trvá cca 100 minút a spoznáte ho podľa blikajúcej kontrolky pod ovládacím tlačidlom. Po nabití zostane dióda svietiť. Na jedno nabitie hlavice vibruje 60 minút.

Vibračné vajíčko dobijete pomocou priloženého USB kábla. Jeho okrúhly konektor zapichnete do zaslepenej nabíjacej dierky, ktorú nájdete na bočnej strane pomôcky pri bielom okraji. Opačný koniec kábla potom pripojte cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 100 minút, bliká kontrolka nad ovládacím tlačidlom. Pri plnom nabití zostane dióda svietiť a vajíčko vibruje v kuse až 60 minút. Diaľkový ovládač poháňa dve mikrotužkové batérie, ktoré do ovládača vložíte tak, že zapáčite zadný kryt batérií smerom k sebe. Bohužiaľ, batérie nie sú súčasťou balenia.

Vibračný masturbátor má klasický USB kábel. Okrúhly konektor zapichnete do zaslepenej dierky vedľa ovládacieho tlačidla a druhý koniec kábla cez sieťový adaptér pripojte k elektrickej zásuvke. Nabíjanie trvá cca 100 minút a spoznáte ho podľa blikajúcej kontrolky pod ovládacím tlačidlom. Po nabití zostane dióda svietiť. Na jedno nabitie hlavice vibruje 40 minút.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Ovládanie

Partnerský vibrátor s dvoma výbežkami zapnete stlačením a asi 2 sekundovým podržaním ovládacieho tlačidla. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka pod tlačidlom a hračka začne vibrovať. Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla prepínate vibračné programy. Pre vypnutie opäť dlho podržte ovládacie tlačidlo.

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom si na **mini masážnu hlavicu** zamilujete. Dlhým, cca 3 sekundovým podržaním tlačidla pomôcku zapnete. Po zapnutí sa spustí hneď prvý vibračný program a rozsvieti sa dióda pod tlačidlom. Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla meníte vibračné režimy. Opätovným 3-sekundovým podržaním tlačidla hračku vypnete.

Vibračné vajíčko s ovládačom sa naučíte ovládať ľahko a rýchlo. Vajíčko zapnete asi 2 sekundovým stlačením a podržaním jediného ovládacieho tlačidla. Po zapnutí sa nad ním rozsvieti kontrolka. Jeho opätovným krátkym stlačením pomôcku rozvibrujete. Diaľkový ovládač zapnete stlačením a cca 2 sekundovým podržaním tlačidla ON/OFF, kým sa pod ním nerozsvieti kontrolka. Krátkym stlačením druhého tlačidla potom meníte vibračné programy. Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF na ovládači zastavíte vibrácie a vypnete ovládač. Vajíčko musíte nakoniec vypnúť rovnakým spôsobom, akým ste ho zapli.

Vibračný masturbátor zapnete dlhým, asi 3 sekundovým podržaním jediného ovládacieho tlačidla. Jeho opakovanými krátkymi stlačeniami zmeníte vibračné programy. Na vypnutie stačí ovládacie tlačidlo dlho podržať.

Vibračné programy

Partnerský vibrátor s dvoma výbežkami

So 7 vibračnými programami rozmaznáte každú erotogénnu zónu.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Tri krátke pulzy vystrieda sekundová pauza
5. Striedanie klasickej vibrácie s pulznými režimami
6. Dlhé pulzy vystrieda klasická vibrácia s klesajúcou intenzitou
7. Striedanie vysokej a nízkej intenzity vibrácií

Mini masážna hlavica

V záplave 12 vibračných programov nájdete aspoň jeden, ktorý vás privedie k orgazmu.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Rýchla pulzná vibrácia
5. Sériu krátkych pulzov vystrieda jeden dlhý
6. Dlhé pulzné vibrácie
7. Striedanie dlhých, krátkych pulzov s klasickou vibráciou
8. Klasická stála vibrácia so vzrastajúcou intenzitou
9. Pomalá pulzná vibrácia

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

10. Rýchla pulzná vibrácia
11. Striedanie rýchlych a dlhých pulzov
12. Klasická stála vibrácia so vzrastajúcou a klesajúcou intenzitou

Vibračné vajíčko s diaľkovým ovládaním

Celkom 10 vibračných režimov sa postará o poriadne horúcu jazdu.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Krátka rýchla pulzná vibrácia
5. Krátka rýchla pulzná vibrácia
6. Klasická stála vibrácia so vzrastajúcou a znižujúcou sa intenzitou
7. Stredne dlhá pomalá pulzná vibrácia
8. Krátka rýchla pulzná vibrácia
9. Klasickú vibráciu strieda desať krátkych pulzov
10. Sériu krátkych pulzov strieda jeden dlhý

Vibračný masturbátor

Celkom 10 vibračných programov rozmazná mužský penis od žaluďa až po koreň.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vyššej intenzity
4. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
5. Klasická stála vibrácia najvyššej intenzity
6. Pulzné vibrácie s narastajúcou intenzitou
7. Pomalé dlhé pulzy
8. Rýchle krátke pulzy
9. Tri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý
10. Klasická stála vibrácia so vzrastajúcou intenzitou

Vodeodolnosť

Všetky erotické pomôcky v adventnom kalendári sú vodeodolné. Po hrátkach ich preto ľahko umyjete pod prúdom vody. Do vane plnej vody si hračky ale neberte. Mohla by do nich zatiecť voda a poškodiť vibračný motorček.

Dizajn a tvar

Obdĺžnikový adventný kalendár v bielo-ružovom prevedení vyzerá minimalisticky. Jeho romantický dizajn vás navnadí k objavovaniu 12 erotických pomôcok, ktoré sa schovávajú za očíslovanými dvierkami kalendára.

Materiál

Samotná krabica adventného kalendára sa vyrába z tvrdého voskovaného papiera. Jednotlivé erotické pomôcky sú potom z odolného plastu, hypoalergénneho silikónu alebo pružného TPE. Všetky majú úžasne hladký povrch, ktorý sa

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

ľahko čistí a pri používaní doslova rozmazná každý centimeter vášho tela.

Farba

Ružovo-biely adventný kalendár vyzerá elegantne a nenápadne. Jeho romantický dizajn vás navnadí na dlhé zimné večery plné rozkoše.

Rozmery

Pomôcky v adventnom kalendári majú cestovnú veľkosť. Môžete ich mať preto neustále pri sebe v kabelke alebo batohu.

Rozmery krabice: 47 x 35 cm

Partnerský vibrátor s dvoma výbežkami

- Celková dĺžka: 9 cm
- Dĺžka výbežkov: 3,3 cm
- Šírka vibrátora: 4,5 cm
- Hmotnosť: 75 g

Tlaková pomôcka

- Celková dĺžka: 8,5 cm
- Priemer náustku: 1,5 cm
- Priemer tela pomôcky: 4,5 cm
- Hmotnosť: 116 g

Erekčný krúžok

- Priemer krúžku na penis v klúde: 1,5 cm
- Maximálny priemer krúžku na penis po natiiahnutí: 4 cm
- Priemer krúžku na semenníky v pokoji: 4 cm
- Maximálny priemer krúžku na semenníky po natiiahnutí: 6 cm
- Hmotnosť: 14 g

Masážna mini hlavica

- Celková dĺžka: 13,5 cm
- Priemer hlavice: 3,3 cm
- Hmotnosť: 100 g

Dôtky

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslone.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Celková dĺžka: 30 cm
- Dĺžka rukoväte: 12 cm
- Hmotnosť: 32 g

Vibračný masturbátor

- Celková dĺžka: 9,5 cm
- Použitelná dĺžka: 9 cm
- Priemer masturbátora v klúde: 4 cm
- Hmotnosť: 118 g

Svorky na bradavky

- Celková dĺžka aj s retiazkou: 44 cm
- Dĺžka retiazky: 30 cm
- Dĺžka svoriek: 7 cm
- Šírka plochy svoriek: 4 mm
- Hmotnosť: 20 g

Análne guličky

- Celková dĺžka: 18 cm
- Použitelná dĺžka: 14,5 cm
- Najmenší priemer: 2 cm
- Najväčší priemer: 3 cm
- Hmotnosť: 74 g

Análny kolík s diamantom v toybagu

- Celková dĺžka: 7 cm
- Použitelná dĺžka: 5,5 cm
- Najmenší priemer: 1 cm
- Najväčší priemer: 2,5 cm
- Priemer pätky (diamantu): 3 cm
- Hmotnosť: 45 g

Vibračné vajíčko s diaľkovým ovládaním

- Celková dĺžka vajíčka bez šnúry: 6 cm
- Najmenší priemer vajíčka: 1 cm
- Najväčší priemer vajíčka: 3,3 cm
- Celková dĺžka šnúry: 5,5 cm
- Rozmery ovládača: 5 x 7 cm
- Hmotnosť vajíčka: 30 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Hmotnosť ovládača: 30 g

Hracia kocka so sexuálnymi polohami

- Rozmery: 2,5 x 2,5 cm
- Hmotnosť: 15 g

Saténová stuha na oči alebo ruky

- Rozmery: 8 x 150 cm
- Hmotnosť: 20 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005