

# Vibrátor s výbežkom na klitoris Blissful G-Spot Thrill (20 cm)

## Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

## Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

## Ovládanie

- Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, podržte tlačidlo so symbolom ON/OFF stlačené približne 2 sekundy.
- Krátkym stlačením tlačidla so symbolom vlny prepnete vibračné programy vo výstupku na klitorise.
- Krátkym stlačením tlačidla so symbolom štetinky prepnete vibračné programy v oblasti vagíny.



## Vibračné programy

- 10 vibračných programov v oblasti vagíny
- 10 vibračných programov v oblasti klitorisu

## Vodeodolnosť

- Vodotesné

## Materiál

- Silikón + ABS

## Farba

- Tmavomodrá

## Rozmery

- Celková dĺžka: 20,3 cm
- Maximálny priemer: 4 cm

## Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Hmotnosť: 225 g

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?**

**Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005