

Vibračné vajíčko Delight Droplet (26,8 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte ovládacie tlačidlo na približne 2 sekundy.
- Opätovným krátkym stlačením tlačidla zmeníte vibračné programy.
- Na spustenie stimulácie je potrebné po zapnutí hračky dvakrát po sebe stlačiť tlačidlo.
- Ďalšími krátkymi stlačeniami sa potom prepínajú dráždiace programy. (Prvý program iba dráždi, ostatné dráždiace režimy sú sprevádzané vibráciami.)

Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 9 programov preťaženia

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS

Farba

- Oranžová

Rozmery

- Celková dĺžka: 26,8 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Použitelná délka: 14,5 cm
- Maximálny priemer: 3,5 cm
- Hmotnosť: 172 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005