

Nabíjací USB kábel Wonder Wand

Údržba

Nabíjací USB kábel skladujte na temnom a suchom mieste. Ideálne napríklad v nočnom stolíku alebo v krabičke od erotickej hračky. Po nabití zmotajte kábel do kruhu a zviažte ho pomocou drôtika, aby sa vám pri skladovaní niekde nezamotal. Dávajte tiež pozor, aby ste kábel omylom nepriškrípili vo dvierkach šuplíka. Drôtik vo vnútri by sa mohol zlomiť a kábel by prestal fungovať.



Farba

Elegantná čierna farba USB kábla ladí s designom masážnej hlavice.

Rozmery

Vďaka dostatočne dlhému káblu dobijete erotickú pomôcku kdekoľvek.

- Celková dĺžka: 51 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005