

## Minivibrátor G Finger (11 cm)

### Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora zvládnete počas chvíľky. Po hrátkach ho poriadne namydliťe, opláchnite pod prúdom vody a osušte jemným uterákom. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

### Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu čiastočne nabitá. Pred prvým použitím ju však úplne nabite. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa nabíja pomocou rýchleho magnetického systému Click ,n' Charge. Pripojte jednu stranu USB kábla k dvom kovovým bodom, ktoré nájdete na spodnej strane vibrátora vedľa ovládacieho tlačidla. Opačnú stranu kábla potom zastrčte do sieťovej nabíjačky na mobilný telefón alebo powerbanky.

Nabíjanie hračky trvá približne 1,5 hodiny. Počas tejto doby bliká dióda ovládacieho tlačidla, ktorá po nabití vibrátora zostane svietiť. Potom vás pomôcka odmení až 45 min. slasti pri plnom výkone.

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie pochopíte na prvú dobrú. Vibrátor zapnete aj vypnete dlhším, cca 2 sekundovým stlačením jediného ovládacieho tlačidla na plastovom uzávere. Po zapnutí hračky na chvíľku preblikne bielo podsvietená dióda tlačidla. Kontrolka sa na chvíľku rozžiari, aj keď krátkymi stlačeniami prepínate stimulačné režimy.

### Vibračné programy

S 10 vibračnými programami sa zabavíte na dlhú dobu.

1. Klasická vibrácia - najnižšia intenzita
2. Klasická vibrácia - nízka intenzita
3. Klasická vibrácia - silnejšia intenzita
4. Klasická vibrácia - stredne silná intenzita
5. Klasická vibrácia - najsilnejšia intenzita
6. Bodová vibrácia s postupným navyšovaním vibrácií
7. Rýchle dlhšie pulzy
8. Rýchle bodové pulzy
9. Tri rýchle pulzy strieda klasická vibrácia
10. Vlnovka z najnižšej, silnejšej a najsilnejšej vibrácie



#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

## Vodeodolnosť

Minivibrátor má vodotesnú úpravu. Prizvite si ho preto aj k vodným hrám v sprche alebo vo vani.

## Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí minimalistickým dojmom a svojim tvarom nám pripomína hokejku. Užšie telo so zahnutou špičkou na dráždenie bodu G alebo klitorisu zdobia výstupky, ktoré evokujú žilkovanie na penise. Minivibrátor so strieborným prstencom pod rukoväťou sa dobre drží v ruke a zmestí sa aj do vrecka od saka.

## Materiál

Mäkký dvojité silikón hladí pokožku ako jemné brušá vašich prstov a po lubrikácii nádherne kľže. Silikónový materiál na seba neviaže žiadne pachy a nespôsobuje alergické reakcie. Preto sa často používa v zdravotníctve. Rukoväť z ABS plastu odolá aj stisku mužnej ruky.

## Farba

Kombinácia hravej ružovej a perleťovej bielej farby pôsobí ženským dojmom. Naladí vás na vlnu nespútanej rozkoše.

## Rozmery

Mini vibrátor sa vďaka svojmu menšiemu priemeru ľahko vkladá do vagíny a možno ho schovať do každej kabelky.

- Celková dĺžka: 11 cm
- Použitelná dĺžka: 8,5 cm
- Priemer v najužšej časti: 2,5 cm
- Priemer v najširšej časti: 3 cm
- Hmotnosť: 57 g

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005