

Zalo King prirážací vibrátor s mobilnou aplikáciou (30 cm) + darček Natural gél 15 ml

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora hravo zvládnete. Pred aj po každom použití ho namydíte, opláchnete pod tečúcou vodou a osušíte jemným uterákom.

Dezinfekcia pomôcok hračku zbaví všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli až pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálnej krabičky alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok z vašej zbierky. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pulzátor vám príde od výrobcu z časti nabitý. Pred prvým použitím ho ale odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa dobíja pomocou priloženého USB kábla. Koniec s okrúhlym konektorom zastrčte **cca z polovice** do dobíjacej zdiery, ktorú nájdete na zadnej strane rukoväte.

Nezatláčajte konektor do zdiery násilím. Zistili sme, že sa do zdiery nezmesť celý. Opačnú časť kábla zapojte do powerbanky alebo do adaptéra pre mobilný telefón. V priebehu dobíjania trvajúceho 4 hodiny preblikáva dióda nad hlavným ovládacím tlačidlom. Po úplnom dobití dióda zostane svietiť. S nabitým pulzátorom si ženy vychutnajú 2 hodiny rozkoše.



Ovládanie

Jednoduché a intuitívne ovládanie sa rýchlo naučíte. Najskôr ale musíte **odomknúť cestovný zámok**. To urobíte tak, že súčasne stlačíte cca na 3 sekundy hlavné ovládacie tlačidlo a spodné tlačidlo so znakom vejára. Vo chvíli, keď sa rozsvieti dióda, sa zámok deaktivuje a vibrátor zostane v tzv. pohotovostnom režime. Opätovným krátkym stlačením rovnakého tlačidla spustíte a prepínate vibračné módy. Po prepnutí posledného vibračného režimu pomôcka zostane opäť v pohotovostnom režime. Krátkym stlačením prostredného tlačidla s vyobrazeným plným vejárikom spustíte prirážaciu funkciu (rozsvieti sa dióda nad tlačidlom) a jeho opätovným krátkym stlačením zosilňujete intenzitu prirážania. Spodným tlačidlom so znakom vejára rýchlosť prirážania znižujete. Po prepnutí najnižšieho stupňa ťahov prirážaciu funkciu vypnete. Na pomôcke môžete spustiť obe funkcie naraz alebo mať zapnuté buď len vibrácie alebo prirážanie. Dlhým podržaním hlavného ovládacieho tlačidla potom vibrátor vypnete. Ak chcete **aktivovať cestovný zámok**, stlačte zhruba na 3 sekundy hlavné ovládacie tlačidlo a spodné tlačidlo so znakom vejára. Akonáhle dióda zhasne, ovládací panel sa zamkne.

V prípade, že vlastníte telefón s operačným systémom **iPhone 5 a vyšší alebo Android 4,3 a vyšší**, môžete pulzátor ovládať aj na diaľku pomocou **mobilnej aplikácie ZALO Remote Pro**, ktorú si stiahnete do telefónu cez Google Play alebo Apple App Store. Nezapadnite si ale na mobile **zapnúť Bluetooth**. Aplikácia **podporuje Bluetooth 4,3 a vyššie**. Po stiahnutí aplikácie zapnite vibrátor do pohotovostného režimu. Pri mobile s operačným systémom Android sa po niekoľkých sekundách vibrátor k appke automaticky pripojí a zavibruje. Pri mobile s operačným systémom iPhone vás aplikácia vyzve na ručné spárovanie. To urobíte jednoducho tak, že kliknete na ikonu Bluetooth v pravom hornom rohu mobilnej aplikácie, obnovíte stránku a vyberiete zariadenie Bluetooth, ktoré chcete s vibrátorom spárovať.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Mobilná aplikácia ponúka 4 módy. Pri funkcii **Classic** si môžete vybrať z **8 vibračných režimov**, označovaných ako **wave**. V každom režime plynule zosilňujete alebo naopak zoslabujete rýchlosť prirážania. Program **Music** reguluje tempo prirážania a rýchlosť vibrácie podľa rytmu stiahnutej pesničky vo vašom telefóne. Funkcia **Scene** mode obsahuje 4 prednastavené motívy (Club, Surf, Moto a Spray) a predstavuje rôzne prerušované sekvencie prirážania a intenzity vibrácií, pri ktorých môžete nastaviť rýchlosť. V týchto módoch si môžete vytvoriť napr. 10-sekundový vzorec, ktorý sa plynule opakuje. Vami vytvorený vzorec si uložíte v aplikácii do zoznamu a môžete ho kedykoľvek editovať a upraviť. Hravý režim **Tease** je ideálny pre predohru s partnerom, ktorý prechádza prstom po displeji mobilu vo vyznačenom okienku. Pokiaľ prstom pohybuje pri spodnej hranici okienka, vibrátor priráža pomaly a slabo vibruje. Posúvaním prsta po ohraničenej ploche smerom nahor pulzátor postupne zvyšuje tempo aj intenzitu vibrácií.

Vibračné programy

Hrátky s vibrátorom ženám spestrí 4 vibračné programy.

1. Klasická vibrácia - nízka intenzita
2. Rýchla pulzná vibrácia - nízka intenzita
3. Klasická vibrácia - najvyššia intenzita
4. Rýchla pulzná vibrácia - najvyššia intenzita

Programy/úrovne intenzity

Na pomôcke si môžete nastaviť 8 rýchlostí prirážania. Na najvyššom stupni hračka zbesilo priráža v rytme až 40 prírazov za sekundu. Pomôcka preto patrí do ruky skúseným ženám, ktorým intenzívne prekrvia celú vagínu a bod G. Aj pri maximálnom výkone má pomôcka tichý chod, preto neprebudíte deti ani susedov za múrom. O prírazy sa stará výkonný motorček umiestnený v rozšírenej časti rukoväte.

Vodeodolnosť

Pomôcka má vodeodolnú úpravu, preto znesie krátku očistnú sprchu. Zbytočne ale hračku nenamáčajte. Do dobíjacej zdierky by natiekla voda a poškodila motorky.

Dizajn a tvar

Pulzátor pôsobí majestátnym dojmom a očarí vás svojim netradičným dizajnom, ktorý evokuje orientálny Egypt. Zahnutá špička s výraznou štruktúrou intenzívne prekrví bod G av kombinácii s mocnými prírazmi dámy privedie až k vysnenému mokrému orgazmu. Aj napriek svojej pevnosti sa pomôcka so skvelou ergonómiou dobre drží v ruke a ženy ľahko nahmatajú aj ovládací panel s vystúpenými tlačidlami. V zlatej aplikácii, ktorá je inšpirovaná korunou starovekého egyptského kráľa, je vsadený blyštivý kryštál Swarovski. Vďaka krásnej pevnej krabičke so semišovým polstrovaním a magnetickým otváraním sa pulzátor hodí aj ako darček k narodeninám alebo Vianociam.

Materiál

Vibrátor s pevným jadrom z ABS plastu dostal do vienka hebký silikónový kabátik s povrchovou úpravou Softek™. Hrátky s vibrátorom dámam spríjemňuje aj mäkká špička. Štruktúrovaná zlatá plastová aplikácia s trblietavým kryštálom Swarovski sa leskne ako slnečné lúče na hladine jazera.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Farba

Podmanivá kombinácia fialovej a zlatej farby v ženách prebudí túžbu po mocných orgazmoch.

Rozmery

Pulzátor so širšou špičkou príjemne zaplní vagínu ženám, ktoré túžia po väčšom zaplnení.

- Celková dĺžka: 30 cm
- Celková dĺžka po prirážaní: 31,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 14 cm
- Priemer špičky: 4 cm
- Najmenší priemer: 2,8 cm
- Maxim. priemer rukoväte: 5,8 cm
- Hmotnosť: 510 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005