

Análny vibrátor Pleasure Wave (18 cm)

Údržba

Údržba vodotesného análneho vibrátora vám zaberie iba chvíľku. Odporúčame ho preto pred aj po každom použití poriadne namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. **Dezinfekcia pomôcok** odstráni z povrchu aj tie najmenšie, mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si ani nevšimli. Stačí ju na hračku len nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom vibrátor osušte uterákom, uložte ho do textilného vrečka alebo originálnej krabičky a skladujte ho oddelene od ostatných hračiek. Zabráňte tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok reagovali a navzájom sa poškodzovali.

Nabíjanie

Výrobca posielal hračku cca z 1/3 nabitú, napriek tomu ju odporúčame pred prvým použitím dobiť do plna, aby ste tak predĺžili životnosť aj výdrž batérie. To urobíte tak, že magnetickú koncovku USB kábla priložíte k dvom strieborným bodom na spodnej strane vibrátora a druhý koniec pripojíte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré zaberie cca 2,5 hodiny, bliká kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Pri nabití dióda zostane svietiť a vibrátor potom zvládne vibrovať až 1 hodinu v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla sa rýchlo naučíte. Dlhým, 3-sekundovým podržaním tlačidla vibrátor zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením tlačidla ľubovoľne meníte vibračné aj rotačné programy zároveň.

Vibračné programy

Z nálože 10 vibračných a 5 rotačných rýchlostí pôjdete do kolien.

1. Klasické vibrácie nízkej intenzity spolu s pomaly sa vlniacim režimom
2. Klasické vibrácie strednej intenzity spolu so stredne rýchlo sa vlniacim režimom
3. Klasické vibrácie vysokej intenzity spolu s rýchlo sa vlniacim režimom
4. Prerušovaná pulzná vibrácia spolu s rýchlo sa vlniacim režimom
5. Štyri pulzy s krátkou pauzou spolu s rýchlo sa vlniacim režimom
6. Klesajúce a vzrastajúce vibrácie spolu s pomaly sa vlniacim režimom
7. Dlhá prerušovaná vibrácia spolu s pomaly sa vlniacim režimom
8. Zrýchľujúce sa a skracujúce sa pulzy spolu s rýchlo sa vlniacim režimom
9. Rýchla pulzná vibrácia spolu s najrýchlejšie sa vlniacim režimom
10. Klesajúce a vzrastajúce vibrácie spolu s najrýchlejšie sa vlniacim režimom

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný. Napustite si preto vaňu a doprajte si búrlivý análny orgazmus aj pod hladinou.



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Dizajn a tvar

Čierny, rovný vibrátor s výrazným vrúbkovaním vyzerá trochu ako roh jednorožca. Vďaka rovnej pätke hračka stojí na rovnom povrchu a pri hrátkach nevkĺzne do zadočka celá. Vibrátor sa dobre drží v ruke a ľahko sa zavádza. Jeho dizajn aj prevedenie pôsobí kvalitne a luxusne.

Materiál

Jadro vibrátora tvorí pevný ABS plast, ktorý intenzívne prenáša vibrácie po celej dĺžke pomôcky. Jeho povrch pokrýva vrstva hebkého silikónu, ktorý je neporézny, hypoalergénny a na dotyk hebký ako satén. Vnútri hračky nájdete aj kovové časti, ktoré pomáhajú vytvárať tzv. vlny cca v polovici pomôcky.

Farba

Elegantná čierna farba pôsobí tajomne a pre análne hrátky sa hodí najviac.

Rozmery

Stredne veľké rozmery odporúčame skúsenejším milovníkom análnej stimulácie.

- Celková dĺžka: 18,2 cm
- Použiteľná dĺžka: 14 cm
- Maximálny priemer: 3,5 cm
- Minimálny priemer: 3 cm
- Rozmery pätky: 8,3 x 5,1 cm
- Hmotnosť: 200 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005