

Vibrátor s výbežkom na klitoris Essentials Dual G-Spot Vibe (22,5 cm) + darček MiniWand

Údržba

Pred každým použitím a po ňom vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete uviesť vibrátor do pohotovostného režimu, dlho podržte spodné tlačidlo napájania.
- Krátkym stlačením tlačidla vlny zapnete a prepnete vibračné programy.
- Krátkym stlačením tlačidla označeného kolieskom zapnete pulzácie v klitorálnej vložke.
- Ak chcete vibrátor vypnúť, dlho podržte tlačidlo napájania.

Vibračné programy

- 7 rytmov režimov pulzácie vo výčnelku
- 4 rytmy vibrácií a 3 rýchlosti

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón

Farba

- Ružová

Rozmery

- Celková dĺžka: 22,5 cm
- Maximálny priemer: 3,6 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005