

Masážna hlavica Wellness Eternal s diaľkovým ovládaním (36,8 cm)

Údržba

Pred každým použitím a po ňom vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Masážna hlavica aj ovládač sa dobíjajú pomocou samostatných káblov USB, ktoré sa pripájajú pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete hlavicu prepnúť do pohotovostného režimu, podržte dlhšie stlačené stredné tlačidlo so symbolom kolieska. Ak chcete spustiť vibrácie, krátko stlačte tlačidlo plus alebo mínus.
- Vibrácia sa spustí na 1. vibračnom programe, ktorý vibruje na najnižšej úrovni. Pomocou tlačidla plus môžete pridávať úrovne intenzity. Pri najvyššej úrovni intenzity 5 prepnete vibrátor na ďalšie vibračné programy.
- Stlačením tlačidla mínus sa vrátite do predchádzajúceho vibračného režimu.
- Ak chcete zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača, zapnite najprv masážnu hlavicu. Ovládač má rovnaký princíp fungovania ako hlavica.
- Dlhším stlačením stredného tlačidla so symbolom kolieska sa vibrátor vypne.
- Krátkym stlačením stredného tlačidla vypnete ovládač.



Vibračné programy

- 5 vibračných programov
- 1. vibračný program možno zintenzívniť v 5 ďalších intenzitách

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS plast

Predajca:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Farba

- Fialová so zlatými detailmi

Rozmery

- Celková dĺžka: 36,8 cm
- Šírka: 3,8 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005