

## Silikónový vibrátor PLAYBOY TAP THAT

### Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v škatuli alebo látkovom vrecku.

### Nabíjanie

- Pripojte hračku pomocou magnetického kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

### Ovládanie

- Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla vibrátor zapnete alebo vypnete.
- Krátkym stlačením sa zmení vibračný program.

### Vibračné programy

- 9 vibračných a 9 bitových režimov

### Vodeodolnosť

- Vodotesné

### Materiál

- Silikón

### Farba

- Violet

### Rozmery

- Výška: 16,5 cm
- Hĺbka: 6,9 cm
- Šírka: 4,3 cm
- Dĺžka vložky: 7,6 cm
- Priemer vložky: 3,2 cm



#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005