

The Handy Ultimate Handjob interaktívny prirážací masturbátor (23 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolného masturbátora hravo zvládnete. Masturbačný rukáv po každých hrátkach namydliete, vypláchnite ho čistou vodou a nechajte uschnúť na čerstvom vzduchu. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví návlek všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli až pod mikroskopom. Dezinfekciu stačí naniesť na hračku, nechať ju minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Prípadné nečistoty z ovládacej časti masturbátora zotrite vlhkou handričkou. Zdroj ale nikdy nenamáčajte, pretože by do zdievky pre napájací kábel zatiekla voda. Nakoniec suchú pomôcku uložte späť do originálnej krabice alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných erotických hračiek z vašej zbierky. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

Nabíjanie

Pomôcka sa napája priamo z elektrickej siete pomocou priloženého kábla. Jeden koniec napájacieho kábla s okrúhlym konektorom zastrčíte do zdievky na bočnej strane prirážacieho adaptéra, druhú stranu kábla potom zasuniete do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Zo všetkého najskôr masturbátor zapojte do elektrickej siete. Potom na penis nasadte lubrikantom premazaný návlek a položte prirážací adaptér na podbruško tak, aby ste videli na ovládacie panel. Nakoniec utiahnite aretovacím pásmom masturbačný rukáv a pomôcku zapnite. Po hrátkach prístroj vždy odpojte z elektrickej siete.

Masturbátor ponúka **tri** režimy – **Offline, Bluetooth a Online**.

- Pomocou režimu Offline ovládajte masturbátor len **manuálne** bez pripojenia k mobilnej aplikácii.
- Režim Bluetooth slúži na ovládanie pomôcky prostredníctvom **mobilnej aplikácie**.
- Online režim slúži na pripojenie masturbátora k webovej stránke handyfeeling.com a ďalším spolupracujúcim webom.

Masturbátor sa po zapojení do siete vždy spustí v **offline režime**. To znamená, že ho ovládajte len ručne tlačidlami na ovládacom paneli. Režim offline spoznáte podľa zeleno svietiacej diódy. Krátkym stlačením hlavného ovládacieho tlačidla Play spustíte prirážanie. Krátkym stlačením rovnakého tlačidla tiež aktivujete **funkciu pauza**. Tlačidlom evokujúcim šípku nahor predlžujete dĺžku ťahov, tlačidlom smerujúcim smerom dole dĺžku ťahov skracujete. Pravým



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

tlačidlom zvyšujete rýchlosť prírázov a tým ľavým naopak rýchlosť prírázov znižujete.

Ovládanie výškového nastavenia

Stlačte a dlho podržte tlačidlo evokujúce šípku nahor (zvyšovanie dĺžky ťahov). Led dióda začne pomaly blikať, dĺžky prírázov sa začnú skracovať a masturbátor sa zameria na hornú časť penisu. V prípade, že chcete funkciu výškového nastavenia zrušiť, stlačte dlho šípku dole.

Tlačidlom **mínus**, ktoré nájdete nad svietiacou diódou, **prepínate režimy**. Offline režim je východiskový (dióda svieti zeleno) a spustí sa automaticky po zapnutí masturbátora. Pre prepnutie do online režimu tlačidlo mínus krátko stlačte (dióda svieti purpurovo). Režim Bluetooth nastavíte tak, že tlačidlo mínus dlho podržíte (dióda sa rozsvieti na modro).

Aby ste masturbátor ovládali cez **mobilnú aplikáciu** v režime Bluetooth alebo online, musíte si najskôr **appku Handyverse nainštalovať**. Aplikácia vám v priebehu spárovania vygeneruje aj unikátny **kód pre prihlásenie k online režimu**. Aplikácia je kompatibilná s operačnými systémami **iOS alebo Android**. Aby ste hračku pripojili k internetu, musíte povoliť prístup k vášmu telefónu a následne zadať heslo k vašej wifi sieti, ktoré si Handy uloží do pamäte. Po spárovaní s mobilnou appkou počkajte, až sa masturbátor skalibruje a rozsvieti sa zelená dióda. Potom stlačte a podržte tlačidlo Wifi (mínus), kým sa kontrolka nezmení na modrú. Modré svetlo znamená, že je zariadenie v režime Bluetooth a môžete sa k nemu pripojiť pomocou počítača alebo telefónu. Po zaslaní prístupového hesla môže masturbátor zo svojho mobilu ovládať aj druhá polovička.

Pre pripojenie k **online režimu** - kontrolka na masturbátore svieti purpurovou farbou - si nájdite stránky **www.handyfeeling.com**, kde pre prihlásenie **zadáte unikátny kód**, ktorý vám **vygenerovala mobilná aplikácia**. Stránka vás zrozumiteľne navedie, ako masturbátor prepnúť do online režimu, aby ste mohli pomôcku diaľkovo ovládať, spárovať ju s online videami alebo pripojiť s virtuálnou realitou.

Po prepnutí masturbátora do **online módu** platforma www.handyfeeling.com ponúka tieto funkcie. Rovnaké režimy nájdete aj v mobilnej aplikácii.

Pomocou režimu **Diaľkové ovládanie** na masturbátore nastavíte dĺžku aj rýchlosť ťahu a môžete program spárovať aj s partnerom.

Režim **náhodný stroker** ponúka rozmanité náhodné predvoľby aj vytváranie jedinečných vzorov na základe vami zvolených parametrov.

Funkcia **video** rozpohybuje masturbátor v rytme videa a umožňuje prehrávanie vlastného aj predplateného obsahu. Prehrávač podporuje súbory mp3 a mp4. Kodek H.265 nie je dobre podporovaný a prehrávanie súborov s týmto kódovaním môže mať v niektorých prehliadačoch problémy.

V sekcii **Partneri** nájdete zoznam spolupracujúcich webov, ktoré ponúkajú možnosť prepojenia masturbátorov s predplatenými videami alebo VR. Nájdete tu okrem iného ukážky videí ostatných užívateľov masturbátora a môžete s ostatnými zdieľať aj vaše videá alebo nastavené programy.

Programy/úrovne intenzity

Automatický prirážací masturbátor rozmazná mužskú pýchu 10 rýchlostnými režimami, preto si na svoje prídu fanúšikovia, ktorí túžia po pomalejšej masturbácii, aj tí, ktorí si chcú dopriať rýchly orgazmus. Pri najvyššej rýchlosti hračka zvládne 10 prírázov za sekundu a to už je poriadna jazda. Vďaka individuálnemu výškovému nastaveniu si páni v priebehu hrátok cielene premasírujú rôzne časti penisu. Aj na najrýchlejších prirážacích módoch masturbátor pradie ticho ako mačka, takže nezobudíte deti ani spolubývajúceho vo vedľajšej izbe.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Prirážací masturbátor je vodovzdorný, preto vás jeho údržba veľmi dlho nezdrží. S masturbačným rukávom si môžete okoreniť intímne chvíľky aj v sprche alebo vani, pretože nemá motorček, ktorý by ste pod vodou utopili.

Dizajn a tvar

Robustný masturbátor valcovitého tvaru pôsobí sofistikovaným dojmom a je inšpirovaný minimalistickým škandinávskym designom. V hornej časti sa prirážací adaptér ergonomicky zužuje, aby ste ľahko dosiahli na ovládací panel. Na zadnej strane pomôcky nájdete aretovací popruh na suchý zips, do ktorého upevníte pribalený masturbačný rukáv alebo iný masturbátor podobných rozmerov z vašej zbierky. Celkovo sa s pomôckou aj napriek jej väčším rozmerom celkom ľahko zaobchádza.

Materiál

Prirážací adaptér sa vyrába z kvalitného ABS plastu, ktorý vyniká skvelou pevnosťou a odolá aj silnému mužnému stlačeniu. Návlek z úžasne pružného a mäkkého TPE materiálu (termoplastický elastomér) slastne objíme penis. Tesnosť rukáva môžete regulovať pomocou aretovacieho pásu na suchý zips.

Farba

Elegantný čierny odtieň umocňuje pánsky design aj minimalistické vyhotovenie masturbátora. Transparentná farba návleku nezakrýva krásu mužskej pýchy.

Rozmery

Aj napriek robustnejším rozmerom sa masturbátor zmestí do každého šuplíka. Masturbačný rukáv padne aj mužom s nadpriemernou veľkosťou penisu.

- Celková dĺžka prirážacieho adaptéra: 23 cm
- Šírka prirážacieho adaptéra: 7 cm
- Dĺžka masturbačného rukáva: 11cm
- Minim. vnútorný priemer rukáva: 2,5cm
- Maximálny priemer rukáva: 8 cm
- Hmotnosť masturbátora: 587 g
- Hmotnosť masturbátora s rukávom: 695 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005