Tenga Egg Shiny masturbátor

Údržba

Ak vaši divokú jazdu Tenga Egg Shiny prežije, stačí ju prevrátiť a opláchnuť vo vode s mydlom. Prípadne vám k doladeniu očisty do konca dopomôže Dezinfekcia pomôcok .

Vodeodolnosť

Vášmu vajíčku voda vôbec nevadí, naopak. Obavy z vodnej jazdy hoďte za hlavu a pokojne si užite hrátky v kúpeľni.

Dizajn a tvar

Malé obyčajné vajíčko, ktoré v sebe ukrýva nebeskej mračno, ktoré pri jazde dokáže divy.

Materiál

Pružný TPE materiál je gumový, mäkký a poddajný. Vo vnútri je pekne gélový takže s ním bude každá jazda príjemným zážitkom.

Farba

Biely obal so zlatým a strieborným nádychom skrýva čisto biele vajíčko, ktoré vyvoláva nádej a túžbu po uspokojení.

Rozmery

Malý a kompaktný masturbátor, ktorý sa vlezie do každej kabelky.

- Dĺžka: 6,7 cm
- Priemer vrchnej časti: 2,5 cm
- Priemer strednej časti: 4.9 cm
- Priemer spodnej časti minimálny: 3,6 cm
- Priemer spodnej časti maximálny: 4,8 cm

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005