MyStim Digital zdroj pre elektrosex + darček Plyšové putá

Údržba

Súprava pre elektrosex nemá vodotesnú úpravu, ale nad samotnou údržbou pomôcky strávite len chvíľočku. Samotný akumulátor, elektródy ani vodiče nenamáčajte vo vode. Mohli by ste si ublížiť.

- Výrobca odporúča vodiče očistiť navlhčenou handričkou a jemne prepudrovať púdrom na erotické pomôcky. Predchádzate tak ich zamotaniu a zlepšujete tiež ich vodivosť.
- Po každom použití skladujte samodržiace elektródy v uzatvárateľných obaloch na chladnom suchom mieste. Ideálna bude chladnička. Životnosť elektród predĺžite aplikáciou kvapky studenej nedestilovanej vody na oblasť prísaviek. Prísavky potom otočte a usušte na voľnom vzduchu.

Nabíjanie

Digitálnu základňu poháňa **jedna 9V 6F22 batéria** , ktorá je súčasťou balenia. Odporúčame používať kvalitné dobíjacie batérie. Vybitú batériu vymeníte tak, že zložíte krytku z ovládacieho panelu, vložíte novú batériu a nasadíte krytku späť na ovládač. Pokiaľ zdroj pre elektrosex dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite batériu z priehradky. Do generátora by mohla vytiecť kyselina a nezvratne zničiť prístroj. Batéria vydrží v prevádzke cca 90 minút.

Ovládanie

Ovládanie MyStim Digital zdroja chce trochu cviku, ale nie je to nič, čo by ste nezvládli. Na generátor môžete pripojiť dve zariadenia, preto pomôcku zapnete otočením ľavého aj pravého kolieska v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie. Otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek prístroj zase vypnete.

Dĺžku pulzov pri všetkých programoch nastavíte pomocou **ľavého otáčacieho kolieska** , ktoré ľahko nájdete na hornej hrane generátora. Dĺžka pulzu môže byť plynule nastavená z 30 na 260 µs.

Frekvenciu elektropulzov pri všetkých programoch nastavíte otáčaním **pravého ružového kolieska** . Frekvencia pulzov môžete plynule regulovať od 2 do 150 Hz.

Intenzitu elektropulzov regulujete oboma ružovými tlačidlami na hornej hrane zdroja podľa toho, na ktorej strane máte pripojený prívodný kábel s elektródami alebo iným príslušenstvom, ktoré chcete k zdroju pripojiť. Zvýšite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek, proti smeru intenzitu elektroimpulzov naopak plynule znižujete. **Ľavý zdroj má na hornej strane displeja označenie CH1** , **pravý nájdete pod značkou CH2** .

Na ovládacom paneli si môžete po zapnutí zdroja nastaviť **sedem prednastavených programov** , ktoré sú

označené písmenami **B, N, M, MR, MRW, SDR a SDW** . Tieto programy prepínate krátkym stlačením tlačidla **„MODE“** . Pri každom z týchto módov plynule meníte intenzitu elektropulzov na stupnici od 1 do 8 ružovým ozubeným kolieskom na hornej strane ovládača.

Vďaka tlačidlu s označením **TIME** máte pod kontrolou dĺžku jednotlivých programov. Časovač si nastavíte na 10, 20, 30, 40, 50 a 60 minút a po ukončení zvoleného cyklu sa generátor sám vypne.

Tlačidlom **WIDTH** regulujete **dĺžku impulzov** v rozmedzí 50 až 250. Krátkym stlačením horného tlačidla so znakom šípky intenzitu impulzov zvyšujete a stláčaním dolného tlačidla intenzitu impulzov naopak znižujete.

Tlačidlom **RATE** nastavíte **frekvenciu pulzov** od 2 do 150 za sekundu. Krátkym stlačením horného tlačidla frekvenciu pulzov zrýchlite, stláčaním spodného tlačidla „RATE“ frekvenciu pulzov spomalíte.

Vodeodolnosť

Elektrosex a vodné hrátky nejdú dohromady, pretože by ste si mohli ublížiť alebo dostať poriadny kopanec. Preto sa pri týchto odvážnych BDSM praktikách kúpeľni vyhnite oblúkom a užívajte si slastné chvíle napríklad za dverami spálne.

Dizajn a tvar

Súprava pre elektrosex pôsobí moderným a nadčasovým dojmom. Samotný generátor pripomína vysielačku a vďaka svojmu obdĺžnikovému tvaru sa pri hrách dobre drží v ruke. Ovládací panel chráni výsuvný plastový kryt, ktorý po zacvaknutí bráni nechcenému náhodnému prepnutiu programov. Príslušenstvo sady nájdete úhľadne schované v penovom jadre praktického plastového kufríka s rukoväťou.

Materiál

ABS plast patrí k odolným materiálom s dlhou životnosťou. Samolepiace elektródy majú pogumovanú spodnú časť so špeciálnou vrstvou gélu, ktorá po nalepení na kožu ľahko zastudí, ale po chvíľke sa prispôsobí teplote ľudského tela a nedráždi pokožku.

Farba

Kombinácia čiernej a výrazne ružovej farby pôsobí zmyselne, provokatívne a tajomne. Dostanete chuť nahliadnuť do tajomného sveta rozkoše s príchuťou bolesti.

Rozmery

Digitálna základňa sa pohodlne zmestí do mužskej aj ženskej dlane. Plastový kufrík pôsobí pevným dojmom a vďaka svojej veľkosti do neho schováte aj prípadné ďalšie komponenty, ktoré chcete pripojiť k zdroju.

- Rozmery stimulačného zariadenia: 95 × 65 × 25 mm
- Rozmery samolepiacich elektród: 3,8 × 3,8 cm

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Hmotnosť generátora vrátane batérie: 115 g
- Hmotnosť sady vr. kufríka: 750 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov nie je možné v žiadnom prípade prevziať
zodpovednosť.
• Nebezpečenstvo zástavy srdca. Nepoužívať v prípade, že máte kardiostimulátor, trpíte srdcovou arytmiou alebo inými srdcovými problémami.
• Nepoužívať v tehotenstve.
• Nemal by prísť do styku s vodou.
• Elektródy neprikladajte na krk, spánky a súčasne na chrbát a hrudník.

www.ruzovyslon.cz
Ružový slon sro Pri stanici 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005