Vibračné vajíčko SWISH, bezdrôtové

Údržba

Výhodou vajíčka SWISH je jeho vodeodolnosť, takže si s ním užijete doma v sprche. Omývanie tiež nie je problém, len opláchnite vlažnou vodou a mydlom. Dezinfekcia pomôcok vám pomôže zbaviť sa všetkých rôznych nečistôt a humus. Po oschnutí vložte do saténového vrecka (je súčasťou balenia). Erotické pomôcky je ideálny skladovať oddelene tak, aby sa vzájomne nedotýkali, mohlo by dôjsť k poškodeniu ich povrchu.

Nabíjanie

Do vajíčka sa vkladajú 2 batérie typu GP LR1 1.5V. Do ovládača potom 1 batérie typu GP 23AE 12V. Oboje batérie sú súčasťou balenia. Vajíčko sa otvára tak, že sa obe polovice snažíte zatlačením posunúť proti sebe. Pri našom testovaní vydržalo vibrovať cca 2 hodiny.
Upozornenie:

- Dávajte pozor, aby nedošlo k zámene jednotlivých typov batérií – vajíčko by sa mohlo poškodiť.
- Batérie radšej po použití pomôcky vyberajte, vybíja sa aj v kľudovom stave (ako ostatné diaľkovo ovládané erotické pomôcky).
- Väčšinou stačí vymeniť batériu vo vajíčku, v ovládači vydržia oveľa dlhšie.

Ovládanie

Vibrácie ovládate cez **bezdrôtový diaľkový ovládač.** Pri našom testovaní fungoval na vzdialenosť až 40 metrov (otvorený priestor, v miestnosti menej). Ovládač má display, na ktorom sa zobrazuje číslo programu, ktorý práve prebieha + jeho grafické znázornenie. Jedným **tlačidlom vibrácie zapínate** a vypínate, druhým meníte jednotlivé programy. Ovládač padne dobre do ruky, hoci je málinko väčší. Na prvý pohľad vyzerá ako MP3, takže ho nemusíte skrývať a môžete rozkoš svoje partnerky okato ovládať napríklad priamo pri prechádzke mestom …

Vibračné programy

1. 3 vibračné (slabá vibrácie, strednej a silná)
2. 1 eskalačný režim (postupne stupňujúci sa intenzita vibrácií)
3. 3 pulzný programy (dlhšia pulzy v pomalšom slede, kratšie pulzy v rýchlejšom slede, kombinácia troch kratších pulzov a jedného dlhšieho)

Dizajn a tvar

Oválny so zaguľatenými konci (zdanlivo pripomína slepačie vajcia, len je pretiahnutejšie), z jedného konca vychádza **pružná šnúrka na vytiahnutie** z vagíny. Vibračné vajíčko je pozdĺžne rozdelené na 2 časti. Prechod je olemovaný vrstvou silikónu šedej farby.

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Materiál

Plastová škrupina je potiahnutá **vrstvou kvalitného klinického silikónu,** ktorý je príjemný a hebký. Šnúrka na vyťahovanie je pružná a zároveň pevná.

Farba

Ružová s nádychom fialovej, matná. Šnúrka a spojnice polovičiek vajíčka sú šedé.

Rozmery

- Dĺžka vajíčka bez šnúrky: 7 cm
- Max. priemer vajíčka: 3,5 cm
- Dĺžka ovládača: 9 cm
- Šírka ovládača: 4,5 cm
- Dĺžka šnúrky: 8 cm

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005