Vibrátor s výbežkom Willy Rabbit

Údržba

Umyte hračku pred prvým a po každom použití mydlom a teplou vodou. Až hračka uschne, uložte ju do priloženého vrecka alebo škatule. Vždy skladujte pomôcky oddelene, aby na seba materiály nemohli reagovať. Na záver sa bude hodiť Dezinfekcia pomôcok . Zbaví vibrátor všetkých fujtablú. Budete mať istotu, že vibrouš je 100% čistý.

Nabíjanie

Vibrátor je nabíjací. Otestovali sme, že na jedno nabitie vydrží vibrovať cca 90 minút v kuse. Doba nabíjania je okolo 3,5 hodiny. Na tú rozkoš sa oplatí počkať … Ak nechcete, aby sa vám stalo, že prestane vibrovať uprostred akcie, z vlastných skúseností ho odporúčame dobíjať priebežne. K tomu je aj prispôsobená akumulátorová batéria. Počas nabíjania kontrolka vibrátora nepretržite svieti. Keď je vibrátor nabitý, kontrolka zhasne.

Ovládanie

Na vibrátora sa nachádzajú dve tlačidlá. Horný na ovládanie tela vibrátora, spodné pre ovládanie výbežku na klitoris. Tlačidlá sú zapustené vo vibrátora, spoznáte ich podľa malé vypukliny na silikónovom povrchu tesne pod výbežkom. Pre zapnutie tlačidlo pridržte, kým sa nerozsvieti na červeno, potom s každým kliknutím striedajte vibračné programy. Vďaka tomu, že sa vibrátor aj výbežok ovláda zvlášť, je len na vás, čo si vyberiete. Pokiaľ chcete zapnúť obe časti, pridržte obe tlačidlá kým nezasvieti. Vibrátor aj výbežok sa vypína rovnako ako zapína. Podržte tlačidlo na pár sekúnd a hračka sa vypne.

Vibračné programy

Vibračné programy pre vaginálnu stimuláciu:

1. Klasické vibrácie – nízka intenzita
2. Klasické vibrácie – vysoká intenzita
3. Pulzný program – najkratšia pravidelné pulzy
4. Pulzný program – striedajúce sa slabšie a silnejšie pulzy (dlhšia)
5. Pulzný program – striedajúce sa slabšie a silnejšie pulzy (kratšie)

Vodeodolnosť

Willy Rabbit je vodotesný. Takže si s ním bez obáv doprajte vzrušujúce kúpeľ.

Dizajn a tvar

Vibrátor má zahnutú špičku, ktorá presne mieri na G bod a intenzívne ho dráždi. Pod špičkou nájdete jemné vrúbkami, ktoré budú pri prieniku do vagíny jemne stimulovať a zážitok bude ešte viac vzrušujúce. Sladkú bodkou už

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

je výbežok na klitoris, ktorý vďaka ohybnému kĺbu vždy zameria a nájde svoj cieľ …

Materiál

Hračky zo silikónu máme radi. Silikón je hladký, neporézny a ľahko umývateľný. Nemá žiadne nepríjemné arómu a je antialergénne. Na dotyk je navyše tak hebký …

Farba

Neónovo ružová – výrazná, krásna, dynamická, hravá a vyzývavá. Ideálne pre každú ženu.

Rozmery

Veľkosť Willyho sa nám páči. Je tak akurát veľký na to, aby dráždil na bod G a výbežok pohodlne dosiahol na klitoris.

- Celková dĺžka: 20,4 cm
- Použiteľná dĺžka: 11,6 cm
- Priemer v hornej časti: 3,6 cm
- Priemer v strednej časti: 3,2 cm
- Priemer v spodnej časti: 2,9 cm
- Priemer výbežku: 2,4 cm
- Hmotnosť: 235 g

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005